Аппарат для варки кукурузы
AIRHOT CS-30



Инструкция по эксплуатации

Обязательно прочтите инструкцию перед использованием аппарата

- **До включения установите решётку и разделитель (если это необходимо)**
- **Подсоедините устройство к электросети и выберите температуру готовки с помощью переключателя.**

Правила эксплуатации

1. До начала эксплуатации убедитесь, что характеристики используемой электросети соответствуют указанным на шильдике оборудования.
2. Наполните водой выше сливного отверстия крана, но не выше максимальной отметки. Рекомендуется 7,5 – 10 литров.
3. Красная лампочка-индикатор указывает на нормальную работу аппарата
4. В целях безопасности и для продления времени службы прибора необходимо ежедневно менять воду

Меры предосторожности

1. Следите, чтобы устройство стояло вертикально.
2. Не позволяйте детям играть с прибором или вокруг него.
3. Необходимо использовать заземленную электрическую сеть
4. Если вода выкипела, незамедлительно выключите прибор из эл. сети, после чего заново наполните бак водой.
5. В случае повреждения шнура электропитания незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
6. Будьте осторожны, не прикасайтесь к горячим поверхностям
7. Регулярно чистите от накипи
8. Запрещено использовать детям, а также людям с умственными отклонениями
9. Берегите аппарат от прямого попадания жидкости

Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	2 кВт
Габариты	480x435x515 мм
Объём	30 л
Вес	6,6 кг