Кнопка аварийного останова расположена на панели управления наверху машины; она красного цвета с желтым кругом в основании. Чтобы снова запустить машину активизируйте эту кнопку (поверните ее и она отожмется) и нажмите кнопку «Старт».

4. Использование машины

4.1. Регуляторы

1) Ручка регулирования толщины раскатки (на фронтальной стороне машины, сбоку): с помощью нее устанавливается толщина раскатывания теста.

2) Ручка-джойстик регулирования направления прокатывания теста (на фронтальной стороне машины, сверху).

3) Кнопка «Старт»: она запускает машину, когда защитная решетка опущена, к панели управления подведено напряжение и аварийная кнопка отжата (на фронтальной стороне машины, сверху).

4) Аварийная кнопка: она останавливает работу машины в любой момент; чтобы снова включить машину надо отжать эту кнопку и нажать кнопку «Старт» (на фронтальной стороне машины, сверху).

5) Основной выключатель: в позиции «ON» он подключает панель управления к электросети, в позиции «OFF» – отключает (на задней стороне машины).

4.2. Установка и запуск машины

Оператор должен выполнить следующие инструкции, прежде чем начать эксплуатацию машины.

1. Установить две рабочие поверхности машины под углом.
2. Опустите защитные решетки.
3. Включите вилку в розетку

4.3. Эксплуатация машины

Порядок работы:

1. Подвести напряжение к машине, установив основной выключатель (5) в позицию «ON».
2. Ручкой (1) установить необходимую толщину раскатывания теста.
3. Запустить машину, нажав кнопку «Старт» (3).
4. Ручкой –джойстиком (2) установить направление вращения раскатывающих валов.
5. Тесто помещается на правую или левую рабочую поверхность и начинается процесс раскатывания.

4.4. Если машина не эксплуатируется

В нерабочем состоянии машина должна быть отключена от электросети.

5. Обслуживание и очистка машины

5.1. Предварительные замечания

Ежедневно:

- Проверяйте правильность работы защитных решеток и аварийной кнопки.
- Проверяйте кабель питания и штепсельный разъем на предмет повреждений.

- Очищайте машину после работы
- Очищайте рабочие поверхности машины

После 100 часов работы и ежегодно:

- необходимо натягивать и смазывать цепи передачи.

ЧТОБЫ МАШИНА ПРОСЛУЖИЛА ВАМ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИЛИ ОЧИСТКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ МАШИНУ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ И ФИКСАЦИИ ЗАЩИТНЫХ РЕШЕТОК.

5.2. Очистка

Необходимо регулярно очищать муку, тесто с поверхностей. Очистка производится с помощью обычных моющих средств, после чего все протирается губкой, смоченной водой.

5.3. Очистка скребков

Ежедневно необходимо очищать внешнюю часть скребков. Еженедельно – остальные части.