

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛИННИЦА МОДЕЛИ 350 E, 400E, 350 ED, 400 ED ROLLER GRILL

ОПИСАНИЕ

Электрическая блинница производится с 1 или 2 сковородами из чугуна, диаметром 350 или 400 мм соответственно. Сковороды подогреваются спиральными нагревательными элементами, обеспечивающими быстрое увеличение температуры и равномерное прогревание. Равномерное и стабильное прогревание обеспечивается так же за счет большой толщины сковороды.

Данные сковороды являются профессиональными и должны использоваться только квалифицированным персоналом.

Шильдик находится на оборотной стороне оборудования.

ГАБАРИТЫ

Модель	Кол-во сковород	Размеры сковород, мм	Габариты, см	Вес, кг
350 E	1	350	45x48,5x24	15
400 E	1	400	45x48,5x24	17,5
350 ED	2	350	86x48,5x24	31
400 ED	2	400	86x48,5x24	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКЕТИРИСТИКИ

Модель	Мощность, Вт
350 E	2800
400 E	5600
350 ED	7400
400 ED	14000

УСТАНОВКА

Перед включением блинницы в сеть, проверьте напряжение в сети, в соответствии с прилагаемой таблицей)

Включите блинницу в заземленную розетку.

Не устанавливайте прибор вблизи источников влажности и дыма.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Блинница оснащена 1 или 2 термостатами с 1 или 2 индикаторами контроля температуры. Перед началом первой эксплуатации, используя моющее средство, необходимо снять антикоррозионное покрытие, нанесенное на сковороды на фабрике.

Перед началом работы, прогрейте блинницу в течение 15 минут. После прогрева, установите термостат на требуемую температуру.

Если на сковороде появятся следы окисления, вы их можете снять с помощью металлической щетки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Блинницу необходимо регулярно мыть, используя мягкую тряпочку.

Нельзя мыть блинницу под проточной водой.

Для продолжительного срока эксплуатации, регулярно проверяйте техническое состояние блинницы.