

Миксер ВН-7В

Руководство по эксплуатации

Многофункциональный планетарный миксер это новая разработка настольного миксера Этот прибор выполняет планетарное вращение в барабане для продуктов для полного их перемешивания. Этот прибор использует самую современную технологию бесшагового смещения и задает скорость вращения в диапазоне 0-1020 об/мин, обладая функциями перемешивания теста, перемешивания начинки, разбития яиц и взбивания сливок. Все детали, контактирующие с пищей, сделаны из нержавеющей стали со специальной обработкой поверхности и соответствуют национальным санитарным стандартам.

Этим прибором элегантной формы очень легко управлять, он безопасен, очень эффективен и многофункционален. Идеальный помощник при приготовлении пирога или пасты в булочной, гостинице, баре, ресторане и дома.

Технические характеристики

Модель	Номинальное напряжение	Мощность	Защита от брызг	Размер
ВН7В	220В/50Гц	0,325 кВт		400*250*410

Использование и обслуживание

1 Перед использованием проверьте соответствие напряжения сети питания и прибора и убедитесь, что прибор заземлен.

2 Переключите ручку скорости из положения 0 в 1 и, поворачивая ее в диапазоне от 1 до 10, задайте желаемую скорость вращения перемешивающего вала от 0 до 1020 об/мин.

3 По окончании работы поверните ручку скорости в положение 0 для выключения прибора.

4 Правильно выбирайте скорость перемешивания и насадки. Крючковые насадки для медленного перемешивания теста. Рамочные насадки для среднего перемешивания и лепестковые насадки для высокоскоростного перемешивания. Не перемешивайте тесто на средней пили высокой скорости.

5 Не помещайте руки или другие предметы в барабан при перемешивании.

6 Держите прибор в чистоте.

Неисправности и их устранение

Неисправность	Причина	Способ устранения
Прибор не работает	1、 Плохой контакт проводки 2、 Изношены электрощетки	1、 Проверьте электросхему 2、 Замените электрощетки
Скорость вращения снижается из-за высокой температуры	1、 Низкое напряжение 2、 Слишком большая нагрузки 3、 Насадка или скорость вращения выбраны неверно 4、 Слишком продолжительная работа	1、 Проверьте напряжение 2、 Уменьшите нагрузку 3、 Свертесь с руководством по эксплуатации 4、 Включите снова через несколько минут
Насадка касается барабана	Искривление насадки или барабана	Выправьте или замените насадку или барабан