

- Установите колбу на место и включите аппарат, нажав на кнопку ⏻. При этом включится нагревательный элемент, и пластина начнет вращение.



- По умолчанию аппарат набирает и удерживает максимальную мощность, на которую он рассчитан. При необходимости можно вручную задать необходимое значение мощности, используя кнопки +/-.
- Ни в коем случае не дотрагивайтесь до стеклянной колбы в процессе работы аппарата. Колба разогревается до очень высокой температуры. Если необходимо снять колбу, защищайте руки специальными средствами.
- Старайтесь вынимать готовый продукт сразу по окончании приготовления во избежание его подгорания. Если аппарат не используется в течение 2 часов, то он автоматически отключается.

6. Очистка оборудования.

ВНИМАНИЕ!

Перед проведением любых процедур, связанных с мойкой и очисткой оборудования, отключите машину от основной электрической сети (должен быть обеспечен видимый разрыв цепи) и дождитесь полного остывания машины.

- Запрещается использовать для очистки машины любые виды органических растворителей.
- Запрещается использовать для очистки машины прямые струи воды, душирующие устройства и т.п.
- Запрещается использовать абразивные материалы для очистки поверхностей машины.
- Очистку машины необходимо производить ежедневно в конце рабочего дня.
- Загрязнения необходимо удалять влажной тканью, смоченной мыльным раствором. После очистки, увлаженные поверхности машины необходимо вытереть сухой тканью.
- Не используйте металлически щетки для очистки поверхности машины.
- Не погружайте аппарат в воду.

7. Возможные неисправности и пути их решения.

Неисправность		Возможная причина	Метод решения
Аппарат не работает		Аппарат не подключен к основной электрической сети или имеет место быть плохой контакт.	Подключите аппарат к основной электрической сети. Замените вилку.
		Проблемы с питанием в розетке.	Пригласите специалиста для восстановления подачи электроэнергии.
		Неисправна плата управления.	Замените плату управления.
		Поврежден кабель питания аппарата.	Замените кабель питания аппарата.
Аппарат внезапно прекращает работу		Поврежден нагревательный элемент.	Замените нагревательный элемент.
		Неисправна плата управления.	Замените плату управления.
		Проблемы с питанием в розетке.	Пригласите специалиста для восстановления подачи электроэнергии.
Коды ошибок	**H1**	Проблема с подключением платы управления.	Проверьте подключение платы управления.
	H2	Проблема с подключением платы управления.	Проверьте подключение платы управления.
	H3	Вентилятор неисправен либо неправильно подключен.	Проверьте подключение вентилятора или замените его на новый.
	E1	Слишком высокая температура платы управления.	Убедитесь в том, что вентилятор охлаждения работает, и вентиляционные отверстия аппарата не заблокированы.
	E4	Неисправен второй датчик температуры.	Замените плату управления.

8. Условия гарантии.

На Ваше оборудование распространяются гарантийные условия, указанные ниже, действующие один год с момента покупки. Момент покупки определяется по дате, указанной на нашей накладной. Накладная должна быть подписана и заверена печатью нашей организации. Рекомендуется хранить копию этой накладной вместе с инструкцией на изделие. Данная инструкция и копия накладной должна быть предъявлена нашему персоналу перед проведением любых работ, связанных с установкой, ремонтом, обслуживанием оборудование. Утеря накладной, инструкции влечет за собой аннулирование гарантии.

- Гарантия означает бесплатную замену любых вышедших из строя частей или компонентов оборудования, что вызвано ошибками завода-изготовителя и действиями нашей сервисной организации в период гарантийного срока. Гарантия покрывает исключительно стоимость запасных частей, стоимость доставки запасных частей в пределах Москвы.
- Условия действия гарантийных обязательств, содержатся в настоящей инструкции, кроме этого дополнительно напоминаем Вам их главные положения:
  - оборудование должно быть введено в эксплуатацию представителями нашей организации;
  - обслуживание оборудования должно проводиться представителями нашей организации;
  - оборудование должен эксплуатироваться в соответствии с указаниями настоящей инструкции;

- Не выполнение этих требований ведет к автоматическому аннулированию всех гарантийных обязательств.
- Осуществление гарантийного ремонта не продляет гарантийный срок на замененные компоненты.

- Гарантийные обязательства не покрывают стоимости:
  - любых последствий неквалифицированных действий Вашего персонала в отношении оборудования вне зависимости от того кем, как и при каких обстоятельствах, они были совершены (это относится в равной степени к самостоятельным попыткам подключения/отключения, обслуживания, нарушениям указаний содержащихся в настоящей инструкции);
  - частей и компонентов оборудования, подвергшихся механическому разрушению в процессе транспортировки, перегрузки, эксплуатации оборудования;
  - любых последствий воздействий третьих лиц, детей, животных на отдельные элементы конструкции оборудования, и оборудование в целом;
  - любых работ по ремонту и обслуживанию оборудования, в отношении которого действие гарантии аннулировано;
  - частей и деталей оборудования, износившихся или разрушившихся в результате избыточной нагрузки или естественного износа;
  - прямого или косвенного ущерба, связанного с эксплуатацией оборудования или неправильной установки оборудования.
- Аннулирование гарантии производится на основании заключения нашего персонала о невыполнении Вами условий изложенных выше.
- Оборудование, гарантия на которое аннулирована, может быть отремонтировано нами только после оплаты Вами счета за предполагаемые услуги.