РОССИЯ

Зонт вытяжной
пристенный островной

«ЗВ-П_____» «ЗВ-О_____»

Зонт вытяжной ЭКОНОМ
пристенный островной

«ЗВ-П_____Э» «ЗВ-О_____Э»

Зонт вытяжной ЭКО ЛАЙТ
пристенный островной

«ЗВ-П_____ЭЛ» «ЗВ-О_____ЭЛ»

(ТУ 28.25.14-012-64046643-2021)





П А С П О Р Т

Руководство по эксплуатации

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления пользователя и лиц, производящих установку и техническое обслуживание вытяжных зонтов с устройством, принципом действия и другими сведениями, необходимыми для их установки, правильной эксплуатации и технического обслуживания.

1. Назначение изделия

Зонты вытяжные устанавливаются над тепловым оборудованием в систему вытяжной вентиляции для удаления избыточного тепла, влаги, продуктов сгорания и улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне горячих цехов на предприятиях общественного питания.

2. Технические характеристики

Основные технические данные изделия приведены в таблицах № 1 — 8.

Таблица №1

№	Наименование параметра	Величина							
		ЗВ-П08/08	ЗВ-П09/08	ЗВ-П10/08	ЗВ-П12/08	ЗВ-П14/08	ЗВ-П09/09	ЗВ-П10/09	ЗВ-П12/09
1.	Тип фильтра	Лабиринтный							
2.	Эффективность очистки воздуха от аэрозоля, прошедшего через лабиринты фильтра, % не менее	58							
3.	Габаритные размеры, мм длина ширина высота	 800 800 350	 900 800 350	 1000 800 350	 1200 800 350	 1400 800 350	 900 900 350	 1000 900 350	 1200 900 350
4.	Масса, кг не более	20	22	25	27	31	24	25	30

Таблица №2

№	Наименование параметра	Величина							
		ЗВ-П14/09	ЗВ-П10/10	ЗВ-П12/10	ЗВ-П14/10	ЗВ-П16/10	ЗВ-П12/12	ЗВ-П14/12	ЗВ-П16/12
1.	Тип фильтра	Лабиринтный							
2.	Эффективность очистки воздуха от аэрозоля, прошедшего через лабиринты фильтра, % не менее	58							
3.	Габаритные размеры, мм длина ширина высота	 1400 900 350	 1000 1000 350	 1200 1000 350	 1400 1000 350	 1600 1000 350	 1200 1200 350	 1400 1200 350	 1600 1200 350
4.	Масса, кг не более	34	27	32	35	40	35	39	43

Таблица №3

№	Наименование параметра	Величина							
		ЗВ-О09/12	**ЗВ-О12/12**	**ЗВ-О14/12**	**ЗВ-О18/12**	**ЗВ-О16/16**	**ЗВ-О18/16**	**ЗВ-О20/16**	**ЗВ-О20/20**
1.	Тип фильтра	Лабиринтный							
2.	Эффективность очистки воздуха от аэрозоля, прошедшего через лабиринты фильтра, % не менее	58							
3.	Габаритные размеры, мм длина ширина высота	 900 1200 400	 1200 1200 400	 1400 1200 400	 1800 1200 400	 1600 1600 400	 1800 1600 400	 2000 1600 400	 2000 2000 400
4.	Масса, кг не более	32	39	46	53	58	64	68	74

Таблица №4

№	Наименование параметра	Величина						
		ЗВ-П08/08-Э	**ЗВ-П09/08-Э**	**ЗВ-П10/08-Э**	**ЗВ-П12/08-Э**	**ЗВ-П14/08-Э**	**ЗВ-П09/09-Э**	**ЗВ-П10/09-Э**
1.	Тип фильтра	Лабиринтный						
2.	Эффективность очистки воздуха от аэрозоля, прошедшего через лабиринты фильтра, % не менее	58						
3.	Габаритные размеры, мм длина ширина высота	 800 800 350	 900 800 350	 1000 800 350	 1200 800 350	 1400 800 350	 900 900 350	 1000 900 350
4.	Масса, кг не более	20	22	25	27	31	24	25

Таблица №5

№	Наименование параметра	Величина						
		ЗВ-П12/09-Э	**ЗВ-П14/09-Э**	**ЗВ-П10/10-Э**	**ЗВ-П12/10-Э**	**ЗВ-П16/10-Э**	**ЗВ-П12/12-Э**	**ЗВ-П16/12-Э**
1.	Тип фильтра	Лабиринтный						
2.	Эффективность очистки воздуха от аэрозоля, прошедшего через лабиринты фильтра, % не менее	58						
3.	Габаритные размеры, мм длина ширина высота	 1200 900 350	 1400 900 350	 1000 1000 350	 1200 1000 350	 1600 1000 350	 1200 1200 350	 1600 1200 350
4.	Масса, кг не более	30	34	27	32	40	35	43

Таблица №6

№	Наименование параметра	Величина				
		ЗВ-О09/12-Э	**ЗВ-О12/12-Э**	**ЗВ-О14/12-Э**	**ЗВ-О16/16-Э**	**ЗВ-О20/16-Э**
1.	Тип фильтра	Лабиринтный				
2.	Эффективность очистки воздуха от аэрозоля, прошедшего через лабиринты фильтра, % не менее	58				
3.	Габаритные размеры, мм длина ширина высота	 900 1200 400	 1200 1200 400	 1400 1200 400	 1600 1600 400	 2000 1600 400
4.	Масса, кг не более	32	39	46	58	68

Таблица №7

№	Наименование параметра	Величина							
		ЗВ-П08/08-ЭЛ	**ЗВ-П10/08-ЭЛ**	**ЗВ-П12/08-ЭЛ**	**ЗВ-П14/08-ЭЛ**	**ЗВ-П10/10-ЭЛ**	**ЗВ-П12/10-ЭЛ**	**ЗВ-П16/10-ЭЛ**	**ЗВ-П12/12-ЭЛ**
1.	Габаритные размеры, мм длина ширина высота	 800 800 350	 1000 800 350	 1200 800 350	 1400 800 350	 1000 1000 350	 1200 1000 350	 1600 1000 350	 1200 1200 350
2.	Масса, кг не более	15	19	21	23	21	24	30	28

Таблица №8

№	Наименование параметра	Величина				
		ЗВ-О09/12-ЭЛ	**ЗВ-О12/12-ЭЛ**	**ЗВ-О14/12-ЭЛ**	**ЗВ-О16/16-ЭЛ**	**ЗВ-О20/16-ЭЛ**
1.	Габаритные размеры, мм длина ширина высота	 900 1200 400	 1200 1200 400	 1400 1200 400	 1600 1600 400	 2000 1600 400
2.	Масса, кг не более	22	26	31	41	51

Приведенные в таблице показатели достижимы только при следующих условиях: температура окружающей среды — 20-25 °С и относительная влажность воздуха окружающей среды — 45-80 %.

Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10мм

3. Комплектность

Комплект поставки соответствует таблицам №9 — 13.

Таблица №9

Наименование параметра	Количество											
	ЗВ-П08/08	**ЗВ-П09/08**	**ЗВ-П10/08**	**ЗВ-П12/08**	**ЗВ-П14/08**	**ЗВ-П09/09**	**ЗВ-П10/09**	**ЗВ-П12/09**	**ЗВ-П14/09**	**ЗВ-П10/10**	**ЗВ-П12/10**	**ЗВ-П14/10**
Зонт вытяжной в сборе, шт	1											
Фильтр лабиринтный 300 мм, шт	-	3	2	-	2	3	2	-	2	2	-	2
Фильтр лабиринтный 400 мм, шт	2	-	1	3	2	-	1	3	2	1	3	2
Фланец сливной, шт	1											
Паспорт, шт.	1											
Упаковка, шт.	1											

Таблица №10

Наименование параметра	Количество											
	ЗВ-П16/10	**ЗВ-П12/12**	**ЗВ-П14/12**	**ЗВ-П16/12**	**ЗВ-О09/12**	**ЗВ-О12/12**	**ЗВ-О14/12**	**ЗВ-О18/12**	**ЗВ-О16/16**	**ЗВ-О18/16**	**ЗВ-О20/16**	**ЗВ-О20/20**
Зонт вытяжной в сборе, шт	1											
Фильтр лабиринтный 300 мм, шт	-	-	2	-	6	-	4	12	-	12	-	-
Фильтр лабиринтный 400 мм, шт	4	3	2	4	-	6	4	-	8	-	10	10
Фланец сливной, шт	1											
Паспорт, шт.	1											
Упаковка, шт.	1											

Таблица №11

Наименование параметра	Количество									
	ЗВ-П08/08-Э	**ЗВ-П09/08-Э**	**ЗВ-П10/08-Э**	**ЗВ-П12/08-Э**	**ЗВ-П14/08-Э**	**ЗВ-П09/09-Э**	**ЗВ-П10/09-Э**	**ЗВ-П12/09-Э**	**ЗВ-П14/09-Э**	**ЗВ-П10/10-Э**
Зонт вытяжной в сборе, шт	1									
Фильтр лабиринтный 300 мм, шт	-	3	2	-	2	3	2	-	2	2
Фильтр лабиринтный 400 мм, шт	2	-	1	3	2	-	1	3	2	1
Фланец сливной, шт	1									
Паспорт, шт.	1									
Упаковка, шт.	1									

Таблица №12

Наименование параметра	Количество								
	ЗВ-П12/10-Э	**ЗВ-П16/10-Э**	**ЗВ-П12/12-Э**	**ЗВ-П16/12-Э**	**ЗВ-О09/12-Э**	**ЗВ-О12/12-Э**	**ЗВ-О14/12-Э**	**ЗВ-О16/16-Э**	**ЗВ-О20/16-Э**
Зонт вытяжной в сборе, шт	1								
Фильтр лабиринтный 300 мм, шт	-	-	-	-	6	-	4	-	-
Фильтр лабиринтный 400 мм, шт	3	4	3	4	-	6	4	8	10
Фланец сливной, шт	1								
Паспорт, шт.	1								
Упаковка, шт.	1								

Таблица №13

Наименование параметра	Количество											
	ЗВ-П08/08-ЭЛ	**ЗВ-П10/08-ЭЛ**	**ЗВ-П12/08-ЭЛ**	**ЗВ-П14/08-ЭЛ**	**ЗВ-П10/10-ЭЛ**	**ЗВ-П12/10-ЭЛ**	**ЗВ-П16/10-ЭЛ**	**ЗВ-П12/12-ЭЛ**	**ЗВ-О09/12-ЭЛ**	**ЗВ-О12/12-ЭЛ**	**ЗВ-О14/12-ЭЛ**	**ЗВ-О16/16-ЭЛ**	**ЗВ-О20/16-ЭЛ**
Зонт вытяжной в сборе, шт	1												
Паспорт, шт.	1												
Упаковка, шт.	1												

Внимание!

Установку, наладку и техническое обслуживание должны производить специалисты завода или специализированная организация, имеющая договор с заводом и лицензией на монтаж и ремонт торгово-технологического оборудования. Пуско-наладочные работы и обучение производятся за отдельную плату.

4. Устройство и принцип работы

Зонт вытяжной ЗВ-П, ЗВ-О, ЗВ-П-Э и ЗВ-О-Э представляет собой конструкцию коробчатой формы, внутри которой установлены фильтр лабиринтного типа и герметичная ванна, куда стекает масло, жир, вода с фильтров. Ванна снимается при санитарной обработке. Зонт вытяжной ЗВ-П-ЭЛ и ЗВ-О-ЭЛ не имеет фильтров и герметичной ванны.

Зонты вытяжные устанавливаются на имеющуюся аспирационную систему. Горячий воздух, всасываясь, проходит через фильтр и, очищенным, удаляется из помещения. Эффективность очистки воздуха от аэрозоля, прошедшего через лабиринтные фильтра, зависит от параметров конкретной аспирационной системы и обычно не снижается менее 58%.

5. Указания мер безопасности

К обслуживанию зонта вытяжного допускаются лица, прошедшие инструктаж по правилам эксплуатации и уходу за оборудованием.

При любых вариантах монтажа вытяжка должна быть надежно закреплена.

При обнаружении неисправностей вызвать специалиста по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

При эксплуатации вытяжки категорически запрещается:

- устанавливать на вытяжку какие-либо механизмы, крепить и подвешивать другие изделия, укладывать посторонние предметы;
- производить чистку и устранять неисправности при работающем вентиляторе аспирационной системы.

Заземление не требуется!!!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами содержащими кислотные и щелочные соединения, а также хлоркой.

ПРИ ОБРАБОТКЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИИ НЕ НЕСЕТ.

6. Порядок установки и подготовка к работе

Распаковка, установка и испытание зонта должны производиться специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

После проверки состояния упаковки, распаковать зонт и проверить комплектность в соответствии с таблицами №9 — 13. Перед установкой вытяжки на предусмотренное место необходимо:

снять защитную пленку со всех поверхностей

перевернуть задние подвесные петли на 180º (Для ЗВ-П, ЗВ-П-Э и ЗВ-П-ЭЛ).

Сверху зонта необходимо вырезать вентиляционное отверстие, прикрепить патрубок и воздуховод имеющейся аспирационной системы. Зонт прикрепить таким образом, чтобы минимальное расстояние между верхней поверхностью плиты и нижним краем зонта было не менее 650 мм.

После установки зонта проверить тягу вытяжного вентилятора листом бумаги.

7. Порядок работы

После установки зонта необходимо проверить тягу вытяжного вентилятора листом бумаги и наполнить ванну раствором моющего средства, разрешенным к применению ФС Роспотребнадзора. Толщина слоя 3-5 мм. Еженедельно проверять наполнение ванны и при необходимости сливать накопившуюся жидкость через сливное отверстие. Промыть лабиринты фильтра и ванну моющими и дезинфицирующими средствами. В ванну залить новую порцию моющего средства.

Внимание! Если не производить чистку, то появляется риск возникновения пожара!

Рекомендуется производить очистку нержавеющих поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

8. Упаковка транспортировка и хранение

Для транспортировки зонт обтянут пленкой-стреч и упакован в картонный короб. Эксплуатационная документация уложена внутрь.

Транспортировка зонта допускается любым видом транспорта в закрытом объеме с соблюдением правил перевозок, действующих на каждом виде транспорта.

Погрузка и разгрузка зонта из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

Хранение зонта должно осуществляться в транспортной таре завода-изготовителя по группе условий хранения 1 ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха не ниже 5 ºС.

9. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие зонта всем требованиям технических условий ТУ 28.25.14-012-64046643-2021 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Полный установленный срок службы зонта вытяжного не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя.

Время нахождения изделия на гарантийном ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения выявленных дефектов путем гарантийного ремонта предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие на новое.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

10. Свидетельство о приемке

Зонт вытяжной _____ соответствует техническим условиям ТУ 28.25.14-012-64046643-2021 и признан годным к эксплуатации.

Заводской номер _____

Дата выпуска _____

М.П.

Подпись лиц, ответственных за приемку:

Сборку изделия произвел _____

Контроль качества изделия произвел _____

11. Свидетельство об упаковке

Зонт вытяжной _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией ООО «ПищТех».

Дата упаковки _____ М.П.

Упаковку произвел _____

Изделие после упаковки принял _____

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ПищТех"
Место нахождения: 350033, Россия, город Краснодар, улица Ставропольская, 14, литер Б, офис 7
Место осуществления деятельности: 353211, Россия, Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, улица Луначарского, 1/2, ОГРН 1102308000640,
телефон: +7 (861) 2411700, e-mail: ta@zavod-pt.ru, meshkova-t@mail.ru
в лице директора Мешковой Татьяны Алексеевны

заявляет, что
Зонты вытяжные типов ЗВз, ЗВ, ЗПВ
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ПищТех"
Место нахождения: 350033, Россия, город Краснодар, улица Ставропольская, 14, литер Б, офис 7.
Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 353211, Россия, Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, улица Луначарского, 1/2
продукция изготовлена в соответствии с:
"Зонты вытяжные типов ЗВз, ЗВ, ЗПВ.Технические условия" ТУ 28.25.14-012-64046643-2021.
Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС 8479 89 970 8
Серийный выпуск

соответствует требованиям
технического(их) регламента(ов)
"О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании
протокола сертификационных испытаний №1363 -44-21 от 20.12.2021, выданного испытательным центром электрооборудования Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ME22
Схема декларирования соответствия - 3д

Дополнительная информация
ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности" п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.11.1, 2.1.19, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.7, 2.4.8.
Условия хранения по группе 3 (Ж3) ГОСТ 15150 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды".
Срок хранения 1 год, назначенный срок службы не менее 5 лет.

Декларация о соответствии
действительна с даты регистрации по 21.12.2026 **включительно**

(подпись) Мешкова Татьяна Алексеевна
(Ф.И.О. заявителя)

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.78463/21

Дата регистрации декларации о соответствии 22.12.2021