ПИСТОЛЕТ КОПТИЛЬНЫЙ (ОКУРИВАТЕЛЬ) JAU SG

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства

Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1) Наполните специальную камеру топливом (древесная стружка) для копчения и осторожно утрамбуйте.
   ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ЕМКОСТИ.
2) Переведите выключатель питания в положение «on».
3) При помощи зажигалки или спичек поднесите пламя к специальной камере до тех пор, пока оно не загорится.
   ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КУХОННУЮ ГОРЕЛКУ, ТАК КАК ЧРЕЗМЕРНОЕ НАГРЕВАНИЕ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ УСТРОЙСТВО.
4) Вставьте резиновую трубку в отведенным отсек и поднесите дым к пищевым продуктам
5) После окончания работ переведите выключатель питания в положение «off» и
6) Когда корпус остынет, переверните устройство и аккуратно постучите по дну коптильной камеры для удаления остатков топлива для копчения.
   ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА УДАЛЯЙТЕ ЗОЛУ И СГОРЕВШЕЕ ТОПЛИВО В НЕГОРЮЧИЙ КОНТЕЙНЕР.

Рекомендуемые способы копчения	
Контейнер или пакет	1. Положите еду в контейнер, закройте сверху пищевой пленкой или крышкой, вставьте выводящую трубку под пленку/крышку и наполните контейнер дымом. Таким же образом можно коптить еду в плотно закрывающемся пакете. 2. Оставьте еду для впитывания дыма на 1-3 минуты и повторите процедуру еще 2-3 раза, если необходим более интенсивный вкус и аромат.
На столе	1.Положите еду на тарелку. 2.Держа широкий стакан для напитков в перевернутом состоянии наполните его дымом из Коптильного пистолета. 3.Поставьте стакан сверху еды и дайте дыму впитаться. 4.После подачи блюда гостям, снимите стакан с еды.

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

В приборе используют 4 элемента питания, размера AAA (1,5В).

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед тем как приступить к чистке Коптильного пистолета, убедитесь в том, что прибор полностью остыл и питание выключено.

- Переверните диспенсер и удалите оттуда пепел, оставшийся после тления щепы.
- С помощью влажной тряпки протрите корпус коптильного пистолета.

  ВНИМАНИЕ! Не погружайте корпус прибора в воду.
- Сетчатый фильтр можно вымыть в теплой мыльной воде или, при необходимости, с помощью щетки.
- Вымойте концы выводящего шланга в теплой мыльной воде и дайте полностью высохнуть.
- Не используйте прибор без диспенсера для щепы.
- Не используйте прибор без щепы.
- Не используйте прибор, если в диспенсер не вставлен сетчатый фильтр.
- Если Вы не планируете использовать прибор в течении долгого времени, выньте батарейки из прибора.
- Давайте прибору полностью остыть перед повторным использованием.
- Периодически меняйте сетчатые фильтры

ВНИМАНИЕ! Смола, образовавшаяся на фильтре, может оставлять следы на открытых частях тела. Будьте осторожны при замене фильтра.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 КОПТИЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ

1 ГИБКАЯ ТРУБКА ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДЫМА

Габариты нетто, мм - 106x60x124

Вес нетто, кг — 0,34