Руководство по устранению неисправностей

Проблема	Возможные причины	Решение
Устройство вставлено в розетку, переключатель поставлен в положение “ВКЛ” и установлен таймер, но ролик не вращается	Перегорела катушка двигателя или перегорел конденсатор	Замените поврежденную деталь
	Порван ремень	Замените ремень
Крышка закрывается не плотно	Уплотнительная резинка загрязнена или повреждена	Очистите или замените уплотнительное кольцо
Ролик вращается, но очень медленно	Растянулся ремень или он поврежден	Затяните ремень или замените на новый
Устройство слишком шумное	Неподходящее редукторное масло или отсутствие масла в редукторе	Добавьте или замените редукторное масло, если это не помогло, замените редуктор

Примечание:

1. Необходимо, чтобы все неисправности были решены только техническими специалистами, ни в коем случае не пытайтесь демонтировать детали устройства сами

2. Наша компания сохраняет за собой право изменить дизайн товара.