5. Активируйте выключатель как при нормальной эксплуатации.
6. Выключите машину после того, как небольшое количество раствора вытечет в акриловый кувшин.
7. Подождите 5-6 минут, чтобы остаток раствора мог пропитать отложения, затем вновь включите машину.
8. Если раствор протек полностью, выключите выключатель и вылейте раствор.
9. Поскольку небольшое количество раствора остается в машине, необходимо повторить процесс варки пару раз до тех пор, пока в горячей воде, вытекающей из машины, исчезнут следы средства от накипи.
10. Теперь машина вновь готова к приготовлению кофе.

Примечание: Вместо средства от накипи можно использовать 300 мл свежевыжатого лимонного сока для раствора.

ХРАНЕНИЕ КОФЕВАРКИ

ВАЖНО: Перед хранением убедитесь, что кофеварка выключена, отключена от сети и полностью остыла (после использования). Также обеспечьте полное отсутствие в машине воды (см. примечания по сливному винту).

Хранить в сухом, не содержащем пыли месте.
Избегать воздействия прямого солнечного света.
Избегать воздействия экстремальных температур.
Хранить вдали от детей.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Кнопка RESET (ПЕРЕЗАГРУЗКА) (H):

В случае перегрева прибор автоматически выключается. Необходимо нажать кнопку RESET на задней панели кофеварки для повторного использования прибора.

- СЛИВНОЙ ВИНТ©:

После использования немного воды остается в трубках и других компонентах машины. Следует всегда опорожнять кофеварку перед перемещением или хранением. Сливайте излишнюю воду, ослабив винт сзади машины (на дне). Обеспечьте контейнер достаточной емкости для сбора сливаемой воды. Необходимо слегка наклонить прибор для удаления последних капель воды

ПОЯСНЕНИЯ СИМВОЛОВ



Обозначает выключатель On/Off (Вкл/Выкл), который запускает процесс варки кофе. Эта кнопка также включает нагревательную плиту основания (F)
.



Обозначает выключатель On/Off, который включает верхнюю нагревательную плиту (G).

VIATTO™

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОФЕМАШИНА

VA-CMS100 / VA-CMP100

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ



(A) Откидная крышка
(B) Индикаторная лампа состояния
(C) Выключатель On/Off (показан в положении **OFF**)
(D) **Корзина фильтра** **(сдвигается в сторону за ручку)**
(E) Кувшин для кофе
(F) Нагревательная плита основания (под кувшином для кофе)
(G) Кнопка RESET **(сзади)**
(H) Винт слива воды(сзади)

Рисунки приведены только в целях иллюстрации
Реальное изделие может немного отличаться

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный вход: 220-240 В 50/60 Гц
Мощность: 1600 Вт
Объем: 1,8 л для стеклянного кувшина
2,0 для кувшина из нержавеющей стали

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ!

- **Перед подключением кофеварки к сети проверьте соответствие напряжения значению, указанному на табличке прибора.**
- **Установите кофеварку на ровной поверхности, вдали от краев рабочего стола во избежание ее падения.**
- **НЕ допускайте опасного свешивания сетевого шнура или соприкосновения его с горячими поверхностями.**
- **Используйте только кувшин, предназначенный для использования с данной кофеваркой. НЕ ставьте кувшин на горячую плиту или в микроволновую печь. НЕ ставьте горячий кувшина на мокрую или холодную поверхность. НЕ используйте треснувший кувшин или кувшин с разболтавшейся ручкой.**
- **Держите прибор вдали от детей.**
- **НЕ прикасайтесь к горячим поверхностям! При использовании компоненты прибора сильно нагреваются. Пользуйтесь ручками!**
- **НИКОГДА НЕ погружайте прибор или его вилку/сетевой шнур в воду или любую другую жидкость. Держите прибор вдали от источников жидкости, влаги или мест, где на него могут попасть брызги.**
- **Всегда выключайте и отключайте прибор от сети, если он не используется или перед очисткой. Дайте ему остыть перед установкой/снятием компонентов и перед очисткой.**
- **Установите выключатели (C) в положение off перед отключением от сети.**
- **НЕ используйте прибор с поврежденной вилкой или шнуром, а также если прибор падал или был каким-либо образом поврежден. При наличии сомнений, обратитесь для проверки прибора к квалифицированному лицу перед использованием.**
- **НИКОГДА не пытайтесь разбирать этот прибор. Внутри нет компонентов, которые могут обслуживаться пользователем.**
- **Этот прибор предназначен только для бытового использования.**
- **Следует полностью слить воду из прибора перед перемещением или хранением.**
- **Никогда не вставляйте никакие предметы в отверстия этого прибора.**

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. **Удалите все упаковочные материалы.**
2. **Очистите прибор, следуя инструкциям в разделе ОЧИСТКА.**
3. **Запустите прибор (как описано ниже) 2 или 3 раза без кофе, чтобы удалить любые производственные запахи и остатки.**

ОСНОВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. **Установите прибор на устойчивой, горизонтальной и не скользкой поверхности. Не следует размещать его вблизи источников высокой температуры или воспламеняемых материалов (например, скатерть). Соблюдайте все остальные инструкции по безопасности в этом руководстве.**
2. **Сдвиньте наружу корзину фильтра (D) с помощью ручки, вставьте стандартный бумажный фильтр для кофе. Насыпьте в корзину соответствующее количество молотого кофе. Задвиньте корзину фильтра обратно на место (как показано на рисунке).**

ПРИМЕЧАНИЕ: Кладите примерно одну ложку кофе в корзину фильтра на каждую чашку заливаемой воды (отрегулируйте по вкусу).

3. **Откиньте крышку (A) и аккуратно залейте 1,6 л (максимум) холодной воды в отверстие. НЕ переливайте воду.**
4. **Поставьте кувшин для кофе (E) на нагревательную плиту основания (как показано на рисунке). Заливная горловина кувшина должна находиться непосредственно под выходным отверстием корзины фильтра.**
5. **Подключите кофеварку к соответствующей сети, включите питание на розетке, затем нажмите левый выключатель On/Off (C). Пилотная лампа (встроенная в выключатель) загорится, сигнализируя, что кофеварка работает (начинает приготовление кофе). Через некоторое время кофе начнет поступать из отверстия корзины фильтра в кувшин для кофе.**

ОСТОРОЖНО: Как только включается выключатель On/Off (C), машина начинает нагреваться. Будьте осторожны

6. **Как только цикл приготовления закончится, индикаторная лампа погаснет. Подождите минуту до полного завершения процесса стекания кофе, затем можно подавать кофе.**
7. **Для поддержания кофе горячим оставьте кувшин на нагревательной плите основания (F). Можно также оставить кувшин на верхней нагревательной плите (G). Включите питание на верхней нагревательной плите, нажав правый выключатель On/Off (C).**
8. **По окончании работы с кофеваркой переведите оба выключателя в положение off, затем отключите вилку от розетки. Теперь очистите кофеварку.**

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО: Перед любой очисткой или обслуживанием убедитесь, что кофеварка выключена, отключена от сети и полностью остыла.

- **После дневного использования вымойте кувшин и корзину фильтра теплой мыльной водой. Для удаления любых пятен кофе изнутри кувшина оставьте немного водного раствора уксуса в кувшине на 20 минут, затем сполосните чистой водой**
- **Протрите внешнюю поверхность прибора мягкой влажной тканью. После процедуры очистки с помощью мягкой сухой ткани протрите и отполируйте поверхность. НЕ используйте абразивные чистящие средства или металлические чистящие приспособления**

НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ!

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ: В зависимости от местной воды внутренние компоненты через некоторое время могут покрыться накипью. Для поддержания машины в наилучшем состоянии и для достижения наилучших результатов варки кофе необходимо очищать машину от накипи примерно каждые 6 месяцев. Очистку от накипи следует проводить, если процесс варки становится дольше обычного, если звуки при варке становятся громче, или если машина выключается, даже когда в резервуаре еще остается вода (из-за очень жесткой воды).

1. **Растворите 100 г средства от накипи в холодной воде для получения одного литра раствора или добавьте 300 г свежевыжатого или концентрированного лимонного сока к одному литру теплой воды (ниже 50°C).**
2. **Задвиньте корзину фильтра на место (без молотого кофе)**
3. **Поставьте пустой кувшин под корзину фильтра.**
4. **Осторожно залейте раствор в резервуар для воды.**