ГРИЛЬ САЛАМАНДРА AIRHOT SGE-580
С ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внимание:

1. Данный продукт должен быть заземлен.
2. Не используйте душ для его мойки.

Гриль саламандра SGE 580 имеет удобное управление, хорошую конструкцию, он позволяет экономить электричество и быстро разогревать пищу. Он подходит для ресторанов, супермаркетов, отелей, кафе, столовых и т.д.

1. Основные параметры

Модель	Размер (mm)	Напряжение (v)	Мощность (kw)	Размер упаковки (mm)
SGE-580	580X450X332	220	2,4	640x500x420

2. Хранение и транспортировка

- Транспортировку устройства следует производить аккуратно, чтобы не повредить оборудование. Нельзя переворачивать упаковку с оборудованием вверх дном. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, его нужно отключить от сети и очистить. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

3. Безопасность

a) Устройство нужно разместить на устойчивую поверхность, правая и левая стенки должны быть по меньшей мере в 10 см от стены или других преград. Задняя стенка должна быть по меньшей мере в 20 см от стены или других преград.

b) Рабочее напряжение должно соответствовать напряжению источника питания.

c) Пользователь должен установить Первичное устройство отключения и защиту от протечки в фиксируемом переключателе мощности перед использованием.

d) Перед использованием проверьте, чтобы все электрические элементы были правильно соединены, правильно ли сделано аварийное заземление.

e) Перед сменой кабеля питания, используйте кабель того же размера, и его замену должен осуществлять профессионал.

f) Установкой и ремонтом устройства должен заниматься квалифицированный специалист.

4. Эксплуатация

a) Термостат контролирует температуру нагрева тэна, а также отвечает за температуру внутри тэна.
b) При подключении к питанию горит зеленая лампа, в этот момент питание подается устройству, затем включите регулятор температуры. Включите его и поверните до нужной температуры. В это время желтая лампа реле горит. Когда температура внутреннего контейнера поднимается до необходимой температуры, регулятор температуры может отключить подачу питания автоматически, тем временем лампа реле гаснет, а тэн перестает работать. Температура сокращается медленно, регулятор температуры повторяет этот прогресс автоматически, что обеспечивает постоянную температуру во внутреннем контейнере.
c) Если возникает что-то необычное при использовании, необходимо остановить устройство. Только после того, как тщательно была проверена и исправлена неисправность, его можно снова использовать.
d) При мойке и обслуживании устройства отключайте питание устройства.
e) Каждый раз после использования, вы можете помыть поверхность устройства влажной салфеткой, без коррозивных средств.
f) Избегайте попадания устройства под прямой поток воды, иначе могут повреждены электрические компоненты устройства.

5. Утилизация

Не следует выбрасывать устройство в обычные мусорные баки, утилизировать в соответствии с действующими нормативами.