VIATTO™

Модель: MK-PM88R



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Данный аппарат для изготовления попкорна не использует высокое давление и совершенствует принцип работы традиционных аппаратов для изготовления попкорна. Он легко может использоваться в помещении и на кухне.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1) Этот прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) со сниженными физическими, сенсорными или психическими способностями ил недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или лицо, ответственное за их безопасность, не провело им инструктаж по пользованию прибором.
2) Эти приборы не предназначены для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

3) Детям запрещено работать с прибором, нельзя оставлять работающий аппарат для изготовления попкорна без присмотра. Наблюдайте за детьми и не позволяйте им играть с прибором.
4) Ремонт должен выполняться только нашим авторизованным сервисным центром.
5) При работе прибора не допускайте контакта шнура с горячим прибором.
6) Не касайтесь взрывной камеры рукой или чем-то еще во время работы аппарата.
7) Аппарат следует установить на устойчивую поверхность, так как наклон влияет на нагнетание воздуха и предотвращает его от падения.
8) Перед эксплуатацией убедитесь, что аппарат для изготовления попкорна размещен на устойчивой поверхности, исключающей его падение.
9) Не используйте аппарат вблизи воспламеняющихся, взрывоопасных и горячих материалов, а также во влажных местах.
10) Правильно очищайте аппарат.
11) После использования отключайте вилку от розетки.
12) Дайте машине остыть перед постановкой на хранение.
13) Не используйте прибор вне помещений или в коммерческих целях.

14) Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным представителем или лицом с аналогичной квалификацией во избежание рисков.

15) При использовании прибора не пользуйтесь одной розеткой с другими мощными приборами, чтобы не повредить розетку.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1) Проверьте упаковку на наличие всех компонентов.

2) Проверьте исправное состояние прибора и шнура.

3) Удалите всю упаковку за исключением таблички с данными оборудования.

4) Проверьте местную электросеть на соответствие номинальному напряжению и номинальной частоте.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

1) Очистите мерную чашку, корпус аппарата и верхнюю крышку.

2) Возьмите полную ложку кукурузы (около 70-80 г).

3) Поместите верхнюю крышку на корпус, а мерную чашку на верхнюю крышку, затем медленно засыпьте зерна кукурузы во взрывную камеру.

4) Не засыпайте слишком много кукурузы в машину, а также не помещайте никакого масла или других ингредиентов в машину во избежание ее поломки. Вы можете смешать сахар или другие ингредиенты в другой чаше после окончания процесса приготовления.

5) При желании наполните мерную чашку сливочным маслом или маргарином. Поместите мерную чашку на верхнюю крышку, маслом вверх. От тепла, выделяемого аппаратом для изготовления попкорна, масло растает, и его можно будет добавить к попкорну в чаше рядом с аппаратом. (Никогда не помещайте сливочное масло в алюминиевую нагревательную камеру).

6) Поставьте достаточно большую жаропрочную чашу под взрывной желоб для сбора горячего попкорна.

7) Вставьте вилку в розетку, переведите выключатель в положение on, попкорн будет готов примерно через 3 минуты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1) Не давайте машине работать более 5 минут. Дайте машине остыть в течение 10 минут, затем можно запустить ее повторно.
2) Не помещайте масло во взрывную камеру, добавляйте его к готовому попкорну после его выхода из машины.
3) Максимальная масса кукурузы 100 г.
4) Лучше выбирайте маленькую кукурузу хорошего качества. Кукуруза должна быть достаточно сухой.

ОЧИСТКА

1) После использования отключайте вилку от розетки.
2) Очищайте машину после ее остывания.
3) Машина полностью остывает через 10 минут.
4) Мерную чашку, верхнюю крышку и взрывную камеру очищайте сухой тканью.
5) Не погружайте машину в воду для очистки.
6) После просушивания всех компонентов поставьте ее на хранение до следующего использования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подождите примерно 10-12 минут перед повторным использованием аппарата для изготовления попкорна.

ХРАНЕНИЕ

Когда аппарат не используется, отключите его и храните в безопасном сухом месте, вдали от детей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Масса: 1,1 кг
Номинальное напряжение: 220V-240 В 50/60 Гц
Номинальная мощность: 1200 Вт
Размеры: 14 *19*31,5 мм