FORCAR

СУПНИЦА

МОДЕЛЬ B8001

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СУПНИЦЫ
220В – 240В ~ 50Гц/60Гц 600Вт

Перед началом эксплуатации данного аппарата внимательно ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности, приведенными в руководстве.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ.



ВНИМАНИЕ
В случае неправильной эксплуатации оборудования возникает опасность поражения электрическим током, воспламенения или ожога.

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ:

- Подключайте аппарат только к электрической сети на 220-240В
- Аппарат должен устанавливаться только на гладкую, ровную поверхность
- Перед очисткой либо перемещением супницы ее следует отключить от сети электропитания и охладить
- Всегда выключайте супницу в тех случаях, когда вы ее не эксплуатируете
- Не опускайте аппарат в воду
- Не брызгайте на аппарат водой либо моющими средствами
- Не оставляйте работающую супницу без присмотра
- ВАЖНО: не включайте супницу, не залив предварительно воды в емкость.
- Будьте осторожны при ручной заливке горячей воды

СОСТАВНЫЕ ДЕТАЛИ АППАРАТА
КРЫШКА
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КРЫШКИ
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ
КОРПУС
СВЕТОДИОД
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СУПА
СИЛОВОЙ ШНУР

НАЗНАЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Данный аппарат предназначен для размещения в нем контейнеров с горячим супом и для поддержания супов при определенной температуре, подходящей для их сервировки.
Супница НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для приготовления супов или для разогрева готовых блюд.

ОПЕРАЦИИ:

1. Установите супницу на ровную, устойчивую поверхность.

2. Всегда выполняйте инструкции, касающиеся приготовления супов.
3. Супы смешиваются в отдельном контейнере или непосредственно в гастроемкости. Никогда не передвигайте и не переносите горячую либо наполненную супницу. Не добавляйте холодный суп к уже залитому в аппарат горячему супу.
4. Залейте в емкость 2,4 л воды. Не переполняйте емкость. Не включайте супницу, не залив предварительно воды.



ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Запрещается заливать в супницу более, чем 2,4 л воды. Если уровень воды будет слишком высоким, она может выплеснуться при помещении контейнера внутрь супницы. Выплеснувшаяся вода может попасть в отсек с электрическими деталями и вызвать короткое замыкание либо привести к поражению электричеством.

5. Включите штепсель в разъем электропитания на 220-240В.
6. Предварительно нагрейте воду в емкости, для этого закройте емкость и установите аппарат на максимальный нагрев. Нагрев должен осуществляться в течение 30 минут.
7. Поместите стальной контейнер с **горячим супом** в супницу. Во избежание выплескивания не переполняйте супницу.

8. ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ПИЩИ

Уменьшите температуру нагрева, повернув ручку аппарата на ¼, и внимательно следите за температурой супа во избежание возникновения санитарно-гигиенических проблем. Горячую пищу рекомендуется поддерживать при температуре минимум 60ºC (140ºF) для предотвращения размножения бактерий. Уровень воды постоянно должен быть равен 2,4 л.

Периодически (примерно через каждые 2 часа) вынимайте контейнер с супом и проверяйте уровень воды. При необходимости доливайте воду. Для оптимального поддержания санитарно-гигиенических условий увеличивайте или уменьшайте температуру в зависимости от вида супа.

ШКАЛА РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ (ºC)

ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	ГОРЯЧО
tº в помещении	---	23	35	48	61	75	90	100



ВНИМАНИЕ
РИСК ОЖОГОВ

Горячая вода и пар в емкости для воды могут причинить ожоги. Пользуйтесь защитными рукавицами либо прихватками при извлечении или закрывании контейнера для супа. Горячая пища также может стать причиной ожога. Обращайтесь с горячей пищей очень осторожно.

ОЧИСТКА

Для продления срока службы супницы ее следует очищать минимум один раз в день.

1. Перед очисткой или перемещением аппарата его необходимо отключить от сети электропитания и полностью охладить.
2. Осторожно слейте воду из емкости.
3. Полностью очистите внутренние поверхности емкости при помощи влажной ткани.
4. Во избежание повреждения поверхностей запрещается пользоваться абразивными материалами и жесткими губками.
5. Если вы использовали мыло либо химические моющие средства: сразу после очистки тщательно ополосните вымытые поверхности чистой водой. Остатки химических веществ могут повредить аппарат.



ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Запрещается погружать супницу в воду или в другие жидкости. Не брызгайте на аппарат водой либо моющими средствами. Жидкость может попасть в отсек с электрическими деталями и вызвать короткое замыкание либо привести к поражению электричеством.

РЕМОНТ

Во избежание травм либо повреждения оборудования никогда не пытайтесь самостоятельно осуществить ремонт супницы либо замен неисправного силового шнура. Обращайтесь в лицензированные сервисные центры.



ОСТОРОЖНО

Данный аппарат должен обслуживаться только квалифицированным персоналом. Перед проведением любого ремонта отключите аппарат от сети электропитания.