HURAKAN

# ПАСПОРТ

## АППАРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ ВАТЫ

**Модель:** HKN-C1, HKN-C2, HKN-C3



## 1. Краткое вступление

Используя сахар в качестве основного сырья, и, добавив дополнительные ингредиенты, можно очень быстро приготовить сахарную вату с различными вкусовыми оттенками (яблоко, клубника, персик, дыня, личи, манго и т.д.) и расцветками (красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый и т.д.).

## 2. Основные характеристики

| Модель оборудования | HKN-C1, HKN-C2 | HKN-C3 |
|---|---|---|
| Габариты | 520*520*500мм | 730*730*500мм |
| Мощность нагрева | 900Вт | 900Вт |
| Мощность двигателя | 80Вт | 80Вт |
| Напряжение | 220В | 220В |
| Частота | 50Гц | 50Гц |

## 3. Перед началом использования

а) перед началом использования, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство;

б) после извлечения аппарата из упаковочной коробки, необходимо произвести мойку чаши из нержавеющей стали холодной водой и вытереть ее мягкой тканью;

в) проверьте соответствие электрического напряжения и штекера перед подключением питания.

## 4. Эксплуатации устройства

а) нажмите переключатель, чтобы аппарат разогрелся в течение1-6 минут. Проверьте, чтобы устройство было устойчиво установлено на горизонтальной поверхности  (необходимо отрегулировать аппарат в случае сильной вибрации);

б) поместите одну ложку чистого сахарного песка в центр нагревательного диска;

в) нажмите переключатель повторно, диск начнет вращаться, включится нагрев;

в) в течение примерно 30 секунд начнет появляться сахарная вата. Необходимо собирать вату по внутренним стенкам чаши с помощью палочки;

г) после завершения производства сахарной ваты, выключите аппарат с помощью переключателя. При необходимости продолжить работу, повторить действия, обозначенные выше.

## 5. Важные меры предосторожности

а) используйте штекер с заземлением. Запрещено использование поврежденных электрических проводов и разъемов;

б) включайте штекер в розетку только при установленном нагревательном диске. Перед очисткой выключите аппарат с помощью переключателя, отсоедините аппарат от электросети и дождитесь, пока диск перестанет вращаться. Затем можете извлечь диск.

в) не дотрагивайтесь до нагреваемой поверхности, проводов и штекера. Не передвигайте аппарат во время работы;

г) временное соотношение работы электромотора – 80%. Необходимо избегать долговременной безостановочной эксплуатации. Для обеспечения продолжительного срока службы электромотора необходимо делать паузы в 20 минут после каждого часа работы.

д) не допускайте долговременной эксплуатации оборудования в холостом режиме;

е) не используйте моющие средства для очистки аппарата, т.к. это может привести к попаданию остатков детергентов в продукт. Не мойте аппарат под струей воды, чтобы не допустить повреждения электрических компонентов водой.

## 6. Внимание!

а) этот аппарат не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не были обучены или проинструктированы применению оборудования лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с аппаратом;

б) при повреждении шнура питания, его замена должна быть произведена сервисным или же иным квалифицированным специалистом.