РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аппарат для маринования

50E

28E

перевод выполнен по заказу Rovabo
компания Rovabo не несет ответственность за допущенные при переводе ошибки

SPICER 50E **Инструкции по эксплуатации**

1. Произведите установку и подключение **СПАЙСЕРА** согласно спецификации.
2. Заблокируйте колеса перед началом работы.
3. Установите бочку в кольцо и поверните немного вправо, чтобы зафиксировать.
4. Наполните бочку продуктом, но не более чем на 80%. ***Это очень важно для оптимального перемешивания продукта.***
5. Убедитесь, что уплотнение крышки на месте.
6. Крепко закрутите ручку крышки, чтобы закрепить бочку на месте.
7. Установите время от 1 до 99 минут при помощи сенсорных клавиш +/-. Нажмите "ON" (вкл).
8. Закройте защитный экран, и **СПАЙСЕР** начнет работу.
9. **СПАЙСЕР** выключится автоматически по истечении заданного времени или при подъеме защитного экрана.
10. Уплотнение крышки легко снимается и пригодно для мойки в посудомоечной машине.
11. ***Не используйте чистку под высоким давлением направленную прямо на электронику или двигатель СПАЙСЕРА!!!***
12. Органы здравоохранения могут потребовать использование отдельных бочек для различных продуктов, например, мяса курицы.

SPICER 28E **Инструкции по эксплуатации**

1. Произведите установку и подключение СПАЙСЕРА согласно спецификации.
2. Бочка должна поворачиваться по часовой стрелке.
3. Установите бочку в обруч и надежно зафиксируйте.
4. Наполните бочку продуктом, но не более чем на 80%. ***Это очень важно для оптимального перемешивания продукта.***
5. Убедитесь, что уплотнение крышки на месте.
6. Заблокируйте крышку при помощи ручки.
7. Установите время от 1 до 99 минут при помощи сенсорных клавиш ↓/↑. Нажмите "1".
8. СПАЙСЕР автоматически выключается по истечении заданного времени.
9. Уплотнение крышки легко снимается и пригодно для мойки в посудомоечной машине.
10. ***Не используйте чистку под высоким давлением направленную прямо на электронику или двигатель СПАЙСЕРА!!!***
11. Органы здравоохранения могут потребовать использование отдельных бочек для различных продуктов, например, мяса курицы.

Инструкция по эксплуатации вакуумного насоса.

Для обеспечения надежности и качества проверяется каждый насос.

Продолжительность работы насоса зависит от правильного пользования им , поэтому очень важно изучить инструкцию по эксплуатации.

1. Начало эксплуатации.

Перед включением прибора в первый раз обязательно:

- Заполнить насос маслом.
- Несколько минут позволить насосу работать при замкнутом подключении.

При появлении посторонних звуков во время работы насоса, немедленно выключить и проинформировать фирму, обслуживающую этот прибор.

2. Выключение насоса.

Обязательно надо обратить внимание на то, что при выключении насоса подключение должно быть замкнутым. Это предотвратит утечку масла в циркуляцию. Утечка может произойти при отключении насоса под действием давления.

Соединение между собой несовместимых масел может повредить безупречной работе конденсатора.

При частом включении/выключении прибора рекомендуется не отключать прибор, а при окончании всасывания закрутить вентиль, отсоединить его от циркуляции и оставить насос включенный. Перед отключением следует дать насосу поработать в замкнутом режиме при открытом вентиле – таким способом уничтожаются остатки влаги и замораживающего средства, которые могут находиться в масле.

3. Техническое обслуживание.

Профессиональное техническое обслуживание обеспечивает длительную и безупречную работу прибора.

4. Смазка маслом.

Масло поставляется вместе с прибором и предназначено именно для насосов высокого давления. Это масло отличается минимальным изменением консистенции.

После первого заполнения масло заменяется после 150 – 200 часов работы.

Последующие замены масла должны происходить каждые 400 – 500 часов работы или каждые 3 – 4 недели.

Типы масла подходящие для регулярного технического обслуживания:

Синтетическое масло POE
Марка: SW68
Номер заказа: 10200028
Консистенция: ISO68
Размер упаковки: 1000cc

5. Замена масла.

Масло надо менять регулярно или при его загрязнении. Грязное масло перекрывает доступ к вакууму, что может привести к непоправимым поломкам механических деталей насоса.

Перед заменой масла насос обязательно выключить.

Замена масла.

- Открутить винт для сливания масла (находится внизу насоса),
- Слить все масло,
- Закрутить винт для сливания масла,
- Залить масло.