ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ АППАРАТОВ GASTROMIX СЕРИИ HS

Технические параметры

Модель	Вместимость чана	Номинальное напряжение	Номинальная мощность (кВт)	Скорость вращения вала миксера (об/мин.)	Скорость вращения чана (об/мин.)
HS20	20	220	0.55/0.75	232/116	24/12
HS30	30	220 /380	0.85/1.1	123/185	11.5/17
HS40	40	220 /380	1.1/2.2	114/230	10/21
HS50	50	220 /380	1.5/2.4	114/230	10/21
HS60	60	220 /380	1.6/2.8	104/210	9.5/19
HS80	80	220 /380	2.2/3.3	230/115	20/10
HS100	100	220 /380	2.6/3.8	221/110	20/10

1. Установка. Важные замечания

1. **Установите аппарат на горизонтальную поверхность (пол); температура в помещении установки машины должна поддерживаться в приемлемых для е функционирования пределах. Убедитесь в том, что характеристики электропитания в месте установки аппарата соответствуют его паспортным данным, а провода подключены правильно.**

!!ВНИМАНИЕ : АППАРАТ НЕОБХОДИМО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ЗАЗЕМЛИТЬ !

2. **После проверки аппарата и его электрических соединений**

квалифицированным специалистом-электриком переведите селектор на правой стороне машины в положение «включено» - загорится соответствующий контрольный СИД. Направление вращения должно совпадать со стрелкой, нанес

нной на чане. При несовпадении обесточьте аппарат и поменяйте местами провода в вилке электропитания.

3. **Поднимите защитную крышку – аппарат остановится, его дальнейшее функционирование невозможно. При необходимости повторного пуска машины достаточно просто опустить защитную крышку и снова нажать кнопку «ПУСК».**
4. **Поднимите защитную крышку, поместите в чан требуемый объ м муки (не кладите бóльшее е количество, чем необходимо по максимальным показаниям).**
5. **Заполните чан водой из расч та 45%-50% от веса засыпанной муки.**
6. **Опустите защитную крышку и запустите аппарат.**
7. **По окончанию замеса получившегося теста (продолжительность процесса примерно 8 минут) нажмите кнопку «СТОП». После остановки машины поднимите защитную крышку и извлеките массу теста.**
8. **Во время работы аппарата ни в коем случае не просовывайте руки в чан: это опасно!**
9. **Во время работы аппарата не допускаются е чистка и смазка.**

2. Техническое обслуживание

ВАЖНО! ВСЕ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИНЫ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО ЕЁ ОБЕСТОЧИВАНИЯ . В ХОДЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ И РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДВИГАТЕЛЬ, ДЕТАЛИ И УЗЛЫ АППАРАТА СЛЕДУЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ ПОСТЕПЕННО . ЧИСТКУ И СМАЗКУ ЦЕПНЫХ ПРИВОДОВ И ПОДШИПНИКОВ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ.

РЕКОМЕНДАЦИИ.

1. **Перед началом работы с машиной внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации аппаратов серии HS.**
2. **После каждого случая применения аппарата производите его тщательную чистку и мойку; добавляйте смазку в соответствующие точки смазки и следите за гигиеническим состоянием аппарата.**
3. **Не производите частые пуски машины – это не привед т к увеличению срока е службы. Не рекомендуются также слишком продолжительные периоды работы машины без остановки.**
4. **Один раз в месяц смазывайте цепные приводы и основные движущиеся детали аппарата.**
5. **Не реже одного раза в полгода проверяйте натяжение приводных ремней и цепей.**
6. **Не реже одного раза в год проверяйте состояние электрических цепей.**

7. **Не допускается мойка машины водой, подаваемой под давлением (например, из шланга).**

3. Поиск и устранение неисправностей

1. Аппарат не запускается.

a) Ослабли контакты в колодке электропитания.

b) Не опущена предохранительная крышка.

2. Не срабатывает предохранительный выключатель.

a) Откройте защитную крышку и проверьте, не оста тся ли выключатель в нажатом положении.

b) Проверьте состояние электроцепи предохранительного выключателя.

3. Слишком высокая температура в машине.

a) Слишком продолжителен рабочий цикл.

b) Проверьте состояние питающей цепи.

c) Перегрузка либо неправильный режим работы машины.

4. Низкий кпд машины

a) В машине появилась неисправность.

b) Возможен значительный износ деталей и узлов трансмиссии.

c) Неисправность в двигателе.

d) Ослабло натяжение ремня и цепей передачи: натянуть либо заменить.