Производственный слайсер

Roal Meat AM-1000

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования



1. Введение

Машина имеет широкое применение в пищевой промышленности. Она разработана и изготовлена с соблюдением всех международных стандартов. Она отличается высокой эффективностью, безопасностью, удобством в работе, и простоте в обслуживании. Машина поставляется на предприятия общественного питания, рестораны, магазины во многие страны.

2. Описание конструкции

Вал ножей приводится в движение посредством цепной передачи, что обеспечивает равномерное и стабильное движение. Ножи вращаются со сравнительно небольшой скоростью, обеспечивая ровный рез, тихую работу и отсутствие перегрева ножей. Ведомый вал приводится зубчатой передачей, ножи вращаются в противоположных направлениях. На режущей кромке ножа имеется множество насечек, которые облегчают резку мяса.

3. Основные преимущества машины

1) Безопасность: Машина оборудована защитным экраном, предназначенным для обеспечения безопасной работы пользователя. Запрещено снимать защитные устройства во время эксплуатации машины.

2) Гигиена: Конструкция ножа обеспечивает полную подачу продукта без скопления остатков в машине. Простая чистка машины предотвращает вероятность заражения мяса.

3) Надёжность: Разгрузочный лоток изготовлен из нержавеющей стали, ножи изготовлены из металла высокого качества. Они характеризуются износостойкостью, высоким показателем прочности и остротой заточки.

4. Порядок работы

1) Подключение: Включите машину в сеть электропитания, заземлите её.

2) Пробный пуск: Удалите посторонние предметы и загрязнение, следите за тем, чтобы предметы, которые могут повредить ножи, не попадали в зону реза. Включите машину и проверьте направление вращения.

3) Порядок работы: Включите машину, проталкивайте продукт без твёрдых включений при помощи деревянного толкателя. После нарезки соломкой можно повторно нарезать продукт на кубики.

5. Обслуживание

1) Мойка: Перед началом проведения процедуры чистки, обесточьте машину. Открутите барашковую гайку сверху бункера, закройте выталкивающее кольцо на двери и опустите его вниз, затем переместите его налево примерно на 1 см. После снятия промойте лезвие со стороны защитного экрана водой.

2) Периодическое обслуживание: Подшипники, цепи, звёздочки и шестерни должны регулярно смазываться с удалением старой смазки. Затупившиеся лезвия затачиваются точильными камнями и шлифовальными кругами. Обязательно выключите питание, прежде чем открывать крышку.

6. Технические характеристики

Модель	АМ-1000
Мощность(кВт)	3
Напряжение(В)	380
Габариты(ДхШхВ)	600х508х760
Упаковочные габариты(ДхШхВ)	680х540х870
Толщина нарезки зависит от модели (мм)	3.5-30
Размер загрузочного отверстия(мм)	130х300
Вес нетто(кг)	100
Вес брутто(кг)	110
Производительность(шт/час)	1000

Дополнительные сведения о товаре:

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай