

ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКЕ И ПУСКО-НАЛАДКЕ ГЛАДИЛЬНОГО КАТКА HELEN

**Первичный осмотр оборудования необходимо проводить в транспортной компании.
Это необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии повреждений машины.**

Установка и пуско-наладка гладильного катка

Во время **пуско-наладки гладильного катка** необходимо произвести следующие действия:

- Открыть боковые дверцы катка (**левую и правую**)
- Выкрутить транспортные саморезы и снять каток с поддона
- Поставить каток на рабочее место и выставить его по уровню. Уровень проверяется **по 3-м осям**: вертикально левая стойка, вертикально правая стойка, и горизонтальная часть катка. Для выставления оборудования по уровню в конструкции предусмотрена **регулировка ножек по высоте**.
- Необходимо убедиться, что все разъемы находятся **на своих местах**, а клеммы надежно затянуты.

Для удобства подключения клеммы **можно снять с планки крепления**. Питающий кабель может подключаться к розетке, либо непосредственно в электрощит.

Перед первым запуском необходимо убедиться, что провода фазы и рабочий ноль подключены правильно.

После данных несложных действий оборудование **готово к подключению электропитания**.

К гладильному катку подключается пяти проводной кабель с сечением жилы **не менее 6 мм²**. В кабеле предусмотрены три фазы, рабочий ноль (**синий провод**) и заземление (**желто-зеленый провод**). Цвета других проводов значения не имеют и могут отличаться в зависимости от производителя.

- Провод заземления подключается к болту с соответствующим знаком.
- Провод ноль подключается к синей клемме.
- Фазные провода к серым клеммам.

Далее необходимо запустить каток и убедиться, что вентилятор двигателя вращается **по часовой стрелке**. В противном случае нужно поменять две любые фазы местами.

После того как вы убедились в правильном направлении вращения вентилятора – нужно подключить его к системе вентиляции. **Гладильный каток готов к эксплуатации.**

Замена чехла гладильного вала

Чехол гладильного вала является расходным материалом и время от времени **требует замены**, которую осуществляет оператор гладильного катка.

Для замены чехла необходимо выполнить следующие действия:

- Разрезать фиксирующие веревки старого чехла и снять его. Для удобства данного процесса возможно использование **планки защиты рук**.
- Новый чехол нужно подготовить к установке. Для этого потребуется продеть фиксирующие веревки в подвороты по боковым сторонам чехла.
- После этого верх нового чехла заправляется под нетканое полотно.

Далее необходимо включить каток, выставив при этом **минимальную** температуру и скорость вращения. А также прижать мульдy к валу, нажав на педаль прижима.

- Первый оборот – вал затягивает новый чехол без применения значительных усилий. Оператор расправляет чехол на подающей планке и слегка его придерживает.
- При втором обороте вала чехол **необходимо натянуть для его плотной намотки**, а затем прогладить его несколько оборотов на минимальной температуре.
- После отвести мульдy, выключить каток и завязать фиксирующие веревки вала вокруг оси барабана. Отрезать длинные концы.

На катках с большой шириной глажения замену чехла удобнее осуществлять вдвоем.

ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКЕ И ПУСКО-НАЛАДКЕ ГЛАДИЛЬНОГО КАТКА HELEN

Регулировка мульды

В процессе эксплуатации обмотка вала просаживается неравномерно. Данная модель катка позволяет выполнить регулировку силы прижима **в разных частях вала.**

- Перед регулировкой выполняется проверка прижима мульды с помощью листа бумаги.
- Если вал катка при прижатой мульде уверенно затягивает лист бумаги – **значит в данном месте прижим нормальный.**
- Проверка осуществляется в нескольких точках вала.

Чтобы отрегулировать мульду, необходимо **выключить питание гладильного катка** и дать ему остыть.

Затем снять верхнюю крышку, открутив восемь болтов. После чего откроется доступ к регулировочным узлам слева и справа.

Поворачивая регулировочную гайку, **мы изменяем длину прижимной тяги.** При этом, чем длиннее тяга, тем больше сила прижима мульды к валу, и наоборот.

- После регулировки осуществляется **повторная проверка** прижима листом бумаги.
- И если регулировка выполнена успешно, регулировка гайки **фиксируются контр-гайками.**
- Далее необходимо установить верхнюю крышку катка на место.

Мульда на гладильных катках «Helen» **отрегулирована с завода.** При монтаже оборудования нет необходимости проводить повторную регулировку.