ИНСТРУКЦИИ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МАРМИТОМ ДЛЯ СУПА AIRHOT

МОДЕЛЬ: SB-6000/ SB-5700





	Модель	AIRHOT SB-6000	AIRHOT SB-5700
Характеристики:	**Вместимость**	**9л**	**5л**
	Напряжение и мощность	**220В 0,4кВт**	**220В 0,3кВт**
	Вес	**4,7 кг**	**3,5кг**
	Габариты	**335х335х370мм**	**275х275х370мм**

Эксплуатация и уход:

* Подключите аппарат к подходящей розетке электропитания.
* эксплуатируйте аппарат ТОЛЬКО С АКТИВНОЙ СИСТЕМОЙ ВЛАГОТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ. Влейте 0,6л воды между стальной обшивкой и внутренней ёмкостью, выполненной из алюминия. Ни в коем случае не допускайте избытка воды и не оставляйте стальную рубашку обшивки вне воды, даже при простое аппарата. При переливе воды её излишек удаляйте немедленно.
* Терморегулятор следует установить в положение между показателями 1 и 8; для поддержания нужных рабочих температур эксплуатировать аппарат предпочтительно при самых низких установках терморегулятора. При необходимости высоких температур терморегулятор установите в положение между 8 и 12.
* При включении аппарата загорается неоновая лампа. Для выключения мармита переключатель переведите в положение «0». Для обесточивания аппарата выньте вилку из розетки электропитания.
* Не снимайте с аппарата шарнирную крышку; на простаивающем мармите держите её закрытой.
* Не перемещайте включённый аппарат либо когда в нём находится горячий продукт.
* Пролившийся продукт следует немедленно удалить со всех внешних поверхностей. Внутреннюю часть мармита и крышку можно мыть в посудомоечной машине. Внешнюю окрашенную часть и верхнюю горловину следует протирать тряпочкой, смоченной в мыльном растворе.
* Не забывайте обесточивать аппарат при его простое, наполнении и мойке.
* Категорически не рекомендуется мыть аппарат проточной водой (например, поливая его из шланга под давлением).

ВАЖНО! НЕ ПОГРУЖАЙТЕ АППАРАТ В ВОДУ: НЕИЗБЕЖНОЕ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИВЕДЁТ К АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ.

ВНИМАНИЕ! АППАРАТ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТУ ПУСТОГО АППАРАТА!