VIATTO™

ПАСПОРТ

ФЕН НАСТЕННЫЙ

МОДЕЛЬ: VA-HDW6200



Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование монтируется на стену и предназначено для сушки волос.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети	220 В; 50 Гц
Мощность	1 200 Вт
Количество температурных режимов	2

КОНСТРУКЦИЯ

1. Корпус фена

2. Кнопка включения/отключения

3. Кнопка регулировки температуры

4. Передняя крышка

5. Задняя крышка




РИС. 1

УСТАНОВКА

При подключении к сети питания через розетку

Внимание! Не устанавливайте фен в ванной комнате и в непосредственной близости с водой!

1. Просверлите в стене два отверстия ∅ 6 мм так, как показано на рис. 2.

2. Вставьте в отверстия дюбели. Закрутите винты вместе с крюками так, чтобы крюки оказались плотно прикручены к стене.

3. Повесьте фен на крюки, подключите к сети питания, на основном выключателе питания установите позицию "ON" (рис.2). Теперь фен готов к работе.




РИС. 2

При подключении к сети питания через кабель

1.Просверлите в стене два отверстия 6 мм так, как показано на рис. 2.




РИС. 3

2) Ослабьте винты показанные на рис. 3, чтобы снять переднюю крышку и удалить штепсельную вилку и провод от терминала. Пропустите выведенный из стены сетевой кабель через отверстие № 1 и соедините его с электрическим портом. Затем совместите установочный зажим на заднюю крышку к вешалке и нажмите вниз, закрепите заднюю крышку на стену с помощью шурупа (рисунок 4).

3) Закрепите зарезервированный провод на клемме, обратите внимание на направление провода N, L, верните клемму в исходное положение (Рисунок 4).

4) Убедившись, что провода подсоединены правильно, верните на место фронтальную панель и закрутите винт.

5) На основном выключателе питания установите позицию "ON" (рис.2). Теперь фен готов к работе.




РИС. 4

Как установить в ящик:

1) Просверлите два отверстия диаметром 4 в соответствии с размером, показанным на рисунке 5.

2) Закрепите основание этого устройства на нижней панели ящика с помощью винтов, как показано на рисунке 6.

3) На основном выключателе питания установите позицию "ON" (рис.2). Теперь фен готов к работе.




РИС. 5




РИС. 6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включите фен с помощью кнопки включения/отключения от сети питания (2) (рис. 1). Фен будет работать только при удержании кнопки включения. С помощью кнопки регулировки температуры (3) (рис.1) выберите оптимальный температурный режим (Max для горячей температуры или Min для теплой).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Параметры электросети должны соответствовать параметрам, указанным на шильдике оборудования.

2. Не прикасайтесь к фену мокрыми руками.

3. Не тяните за сетевой кабель.

4. К эксплуатации оборудования не могут быть допущены лица без должной подготовки, если только они не находятся под контролем или не проинструктированы о правильном использовании оборудования лицом, ответственным за их безопасность.

5. Во время чистки фена отключите его сети питания.

6. Следите за тем, чтобы волосы не затягивало в воздухозаборник.

7. Допускается применение мыльной воды для чистки фена.

8. Не применяйте едкие или абразивные чистящие средства.

Комплектация

Настенный фен 1 шт.

Инструкция 1 шт.

Крюк 1 шт.

Винт 2 шт.

Дюбель 2 шт.

Произведено в КНР. Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.