
Аппарат для шаурмы HES-E2
Руководство по эксплуатации и обслуживанию.

Уважаемые покупатели,

Благодарим вас, что выбрали данный продукт

Пожалуйста, прочтите и сохраните данную инструкцию

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство пользователя прежде чем начать установку данного оборудования , чтобы предотвратить повреждения вследствие неправильного использования.

Предупреждение: Продукция должна соответствовать инструкции перед использованием и, в случае нарушения эксплуатации, производитель ответственности не несет.

Аппарат для шаурмы из нержавеющей стали типа HES вбирает в себя преимущества зарубежных продуктов. Он имеет новый стиль, разумную конструкцию и удобные операции. Таким образом, он может сэкономить электроэнергию и выровнять температуру. И он подходит для отелей, супермаркетов и других общественных мест.

Предупреждение:

1) Любой ремонт и неправильная установка, регулировка, техническое обслуживание могут привести к повреждению имущества или травмам. Если вам нужна регулировка и техническое обслуживание, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту.

2) В целях безопасности не храните и не используйте поблизости легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы.

3) Этот продукт должен быть безопасно заземлен перед использованием.

4) Не используйте мойку высокого давления для очистки аппарата.

Спецификация:

Название	Электроподключение (V)	Мощность(kw)	Габаритные размеры (mm)	Количество зон нагрева
HES-E2	380	9,9	520*625*935	3

Транспортировка и хранение:

Этот аппарат сделан из стекла, поэтому при транспортировке нельзя допускать сильных вибраций и толчков. Упакованный аппарат нельзя долго хранить на открытом воздухе. Аппарат нужно хранить в складском помещении с хорошей вентиляцией и без коррозионно-активной атмосферы. Нельзя переворачивать аппарат. При транспортировке аппарат нужно защитить от дождя

Правила установки и условия пользования:

1) Аппарат должен быть помещен в устойчивое место, и расстояние от двух его сторон должно быть более 10 см. до негорючих предметов, сзади должно оставаться более 10 см. негорючих предметов. Оборудование должно быть установлено в хорошо проветриваемом помещении, не кладите посторонние предметы, чтобы обеспечить его правильную работу.

2) Используемое напряжение должно соответствовать напряжению питания, указанному на паспортной табличке изделия.

3) Пользователь должен установить соответствующий выключатель питания и автоматические выключатели.

4) Под задней частью машины имеется медный эквипотенциальный заземляющий болт, при надежном соединении необходимо использовать медный провод минимальной толщины 1,5 мм и заземляющий провод. В соответствии с требованиями безопасности.

5) Прежде чем включить его, вы должны проверить, надежно ли соединение каждого электрического компонента, нормально ли напряжение или нет, и надежное ли заземление.

6) Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

7) Во время электрического подключения этого продукта при установке и

обслуживании, вы должны обратиться к лицу, имеющему сертификат по эксплуатации электрика, для установки.

Инструкция по эксплуатации:

1) Насадите продукт на шампур, убедитесь в том, что напряжение в сети присутствует, и двигатель может работать нормально. Регулятор температуры находится на аппарате спереди справа, сдвоенный регулятор температуры можно использовать по отдельности и одновременно, верхний регулятор регулирует температуру верхней нагревательной трубки, а нижний регулятор - нижней нагревательной трубки.

2) Вставьте вилку в розетку, включите питание, загорится зеленый индикатор питания, поверните регулятор температуры в нужное положение по часовой стрелке слева-направо. После этого загорится желтый индикатор нагрева. Теперь электричество подается на нагревательные элементы, и они начнут нагреваться. Когда температура достигнет заданного значения, регулятор температуры автоматически отключит подачу напряжения к нагревательным элементам. В этот момент желтый индикатор погаснет. Через некоторое время, когда температура немного уменьшится, регулятор температуры автоматически включит подачу напряжения к нагревательным элементам, они снова начнут нагреваться и загорится желтая лампочка. Этот цикл будет все время повторяться, и температура будет поддерживаться на заданном уровне. Температуру можно регулировать под приготовляемый продукт и в соответствии с рецептом. Кроме этого положение вертела можно регулировать под разные типы продуктов.

3) При возникновении сбоев в работе остановите аппарат, выясните причину и устраните неисправность, и только после этого можно снова использовать аппарат.

Очистка и техническое обслуживание:

1) Перед очисткой и обслуживанием отключите питание, чтобы предотвратить несчастный случай.

2) Ежедневно используйте влажное полотенце, на котором нет агрессивного

чистящего средства, для очистки его поверхности и поверхности линии отвода питания после выполнения задачи. Запрещается использовать воду для непосредственного мытья, чтобы предотвратить повреждение его электрической функции. Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, колющие и режущие предметы, металлические губки и щетки, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

3) Во время очистки своевременно удаляйте воду из верхнего и нижнего шаблона, чтобы предотвратить переполнение.

Аксессуары:

Инструкция и соответствующий сертификат.

Гарантийный пункт:

1) Срок действия гарантии: шесть месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Электрическая схема:

