AIRHOT

МАРМИТ ВМ-11

Инструкция по эксплуатации

Спецификация:

Емкость: **24/36л**

Напряжение: **220В~240В АС 50Гц**
110В АС 60Гц
1200Вт

Правила эксплуатации:

*** Вставьте вилку питания устройства в правильную розетку.**

*** Используйте устройство только для влажного нагрева. Залейте воду в контейнер из нержавеющей стали. Никогда не наливайте воду выше предельного уровня. Сразу же выливайте лишнее количество воды, если вы налили воду выше предельного уровня.**

*** Уровень температуры на панели управления должен быть установлен между отметкой 1 и 3, всегда работайте с устройством на самой низкой температуре, чтобы поддержать правильную температуру подачи. Хранение при высоких температурах наступает при выборе уровней температуры от 3 до 5.**

*** Неоновая лампа будет гореть, Когда устройство включено. Переведите регулятор в положение ”0” для выключения устройства.**
Отключите устройство от питания путем извлечения вилки из розетки.

*** Не двигайте и не переносите устройство, когда оно включено, или же когда внутри контейнера горячий суп или еда.**

*** Пролитый суп или другая пища должны немедленно быть удалены с внешних поверхностей устройства. Элементы из нержавеющей стали должны протираться влажной салфеткой.**

*** Убедитесь, что устройство отключено от питания, Когда оно не используется, Когда в него заливают воду, Когда его моют.**

*** Устройство нельзя мыть под струей воды с напором.**

ВАЖНО ----- Никогда не опускайте устройство в воду, так как это приведет к повреждению устройства и снятию гарантии. Это устройство должно быть заземлено.
Не включайте устройство, Когда оно пустое (без воды).