

ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ УСТРОЙСТВА





ID	Описание
A01	Предохранительный термостат на входе
A02	Термостат перегрева на входе
B01	Термостат перегрева на выходе
B02	Предохранительный термостат на выходе
C01	Переключатель ремня
D01	Двигатель
E01	Монетоприемник
F01	Датчик температуры NTC на входе
G01	Датчик температуры NTC на выходе
H01	Дверной переключатель
I01	Плата управления
J01	Щит питания
K01	Обогреватель

0180500908A
V*****