
VIATTO™

Инструкция по эксплуатации

Столы серии GN



Внимание


1. Перед использованием изделия, прочитайте инструкцию.
2. Пользоват ль несёт ответственность за использование стола в соотвествии с инструкциями.
3. В случае неполадков свяжитесь с дистрибьютором.
4. Стол должен быть расположен в сухом и хорошо п оветриваемом помещении.
5. Не допускается установка изделия вблизи источников теплового излучени , т.е.плит, батарей отопления и т.п., а также в местах действия прямых солнечных лучей.
6. Обратите внимание на то, что любой едектрический аппарат мо ет быть опасным.
7. Нельзя использовать для хранения взрывоопасны веществ, таких как нап имер газ. бензин т.п.
8. В конструкции изделия не использованы асбест или CFC.
9. Компрессорное масло не соде жит PCB

Распаковка и установка

Сто поставляется в упаковке и на деревян ых паллетах. Стол надо распаковать и снят с паллет, необходимо также снять предохраняющую полиэтиленовую пленку.

Для правильной работы стола, место установки должно быть ровным, прочным и жёстким. Если прилагаются ножки , то вм онтируйте их м. фигуру 1.1.

Рис.1.1



Подключение к электросети

Стол должен быть подключён к питающей электрической сети 220-240 V/50Hz.
Розетка должна на. одится в легко доступном месте. Подключение к электросети допускается только через стационарную розетку или удлинитель с заземляющим прово. ом.


Запуск

Перед использованием стол необходимо почистить, см. раздел «●бслуживание».

Внимание!
Если стол при перевозке находился в лежачем состоянии, подождите 2 часа до того как влючать его в электросеть.

Включите к электросети и нажмите на кнопку-включатель на контрольной панели Рис.1.9.

Рис. 1.9



Термостат

Термостат находится на контрольной панели, рис.2.0.

Рис. 2.



Термостат запрограммирован, поэтому нет необходимости в его настройке.

При включении стола, на экране дисплея появится актуальная внутренняя температура стола.

Показ внутренней температуры:

SET Нажмите на данную кнопку и на экране дисплея покажется настроенная температура. Чтобы вернуться в исходное положение адо ещё раз нажать на кнопку.

Настройка температуры:

SET При нажатии на эту кнопку,на экране появится актуальная температура.

При нажатии на данную кнопку, температура возрастает.

При нажатии на данную кнопку, температура снижается.

SET Нажмите на эту кнопку, чтобы запомнить/зарегистрировать новые данные.

Аварийная сигнализация

PF1 – Мигающая лампа указывает на повреждение датчика.
Температура стола будет неизменяемой пока стол не отремонтируется.
PF2 - Мигающая лампа указывает что повреждён датчик испарителя.
Это не влияет на работу тола, но следует починить как можно скорей.

Размораживание стола

Стол размораживается автоматически с запрограммированнымн интервалами.
В случае частого открывания дверцы стола может возникнуть необходимость ручного размораживания.

Механическое размораживание запускается при помощи нажатия на данную кнопку более 3 секунд, после чего изделие запускается как обычно.

Оттаявщая вода стекается в ванночку расположенную в компрессорном отделе.

Техобслуживание

Отключите стол от сети.

С ол необходимо регулярно чистить. Мойка изделия производится теплой водой с небольшим количеством мыльного средства. После чего стол промыть чистой водой и просушить.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать хлоросодержащие моющие сре ства или други дкие средства, которые могут повредить работе стола.

Чистка конд пеатора производится при помощи пылесоса и жесткой щетки.

Избегайте попадания воды в компрессорный отдел, т.к. это ожет привести к замыканию и поврежд нию электрических деталей тола.

Устранение неполадок

При неполадках в холодильной системе проверьте вставлена ли вилка в розетку и подключена ли розетка, а также если нет неполадков в сети.
Ес и причину неисправности не возможно выяснить, обратитесь к дилеру. Обращаясь к дилеру, назовите модель холодильника, с рийный ном р и номер изделия. Эти данные указаны на заводской табличке с правой стороны на внутренней панеле или на внешней панеле задней части стола.

Утилизация

Если срок эксплуатации изделия подошёл к концу, его следует утилизировать без нанесения вреда окружающей среде. Следует принимать во внимание существующие правила утилизации. Помимо этого могут существовать определённые законодательные требования по утилизации, которым тоже необходимо следовать.

