Блендер JAU HBH-750 С КРАНОМ

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства

Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Меры предосторожности и обслуживание

- Непрерывно работать на блендере можно не более 3 минут, далее необходимо сделать перерыв на 1 минуту перед началом нового цикла работы, и за один раз разрешается производить не более 10 циклов.

- При работающем моторе не разрешается устанавливать или снимать стакан блендера.

- При вращении лопастей ножа не разрешается устанавливать стакан.

- При перемешивании слишком вязких густых продуктов, пожалуйста, используйте мощность блендера на 1/3 от максимально заявленной.

- Не разбирайте на части составляющие комплекта стакана для того, чтобы избежать риска травмирования.

- При очистке устройства, всегда обращайте внимание на напряжение и силу тока заявленного устройства.

- После каждого использования, пожалуйста, ополаскивайте стакан, а также комплект лопастей ножа.

- Не мойте водой мотор устройства, а также детали мотора, такие как выключатели и др. для избежание неисправностей.

- При очистке не используйте средства, содержащие растворители, дабы не повредить устройство и его составляющие.

- При очистке устройства не мойте его в воде выше 60ºC.

- Если повредился сетевой шнур, он должен быть заменен на идентичный либо производителем, либо сервисной службой.

БЛЕНДЕР

Спасибо, что приобрели профессиональный блендер JAU! Перед тем, как приступить к работе, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраняйте ее во время всего срока использования данного устройства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание: перед использованием блендера проверьте положение регулятора включения/выключения, он должен находился в положении OFF, затем откройте крышку, добавьте продукты, и затем продолжите перемешивание.

Данный блендер может смешивать смузи, пропорциями льда, фруктов и воды в этом отношении будет 2:3:3. Не превышайте максимальную мощность смешивания.

Комплектующие и составляющие блендера:



Порядок работы:

- Прочтите внимательно данную инструкцию.

- Убедитесь, что регулятор включения/выключения находится в положении OFF, а регулятор скорости в положении 1.

- Положите смешиваемые ингредиенты в стакан, поверните регулятор включения и необходимое положение, далее начнется процесс смешивания, после которого, после полной остановки мотора, необходимо вынуть все ингредиенты из стакана.

Чистка

Перед проведением чистки убедитесь в том, что прибор отключен от электропитания (выньте штепсель из розетки).

- после каждого использования промывайте стакан, ножи блендера и все стальные поверхности.
- во время чистки запрещается использовать горючие или легкоиспаряющиеся чистящие вещества, растворители.
- запрещается чистить устройство под водой, это может привести к выходу из строя двигателя и электрических компонентов устройства.
- не рекомендуется протирать устройство горячей водой (выше 60^{o}C) во избежание порчи поверхностей

Перед использованием устройства просушите все его части должным образом.

Устранение неисправностей

- Кнопка предохранительного отключения находится на тыльной стенке устройства. В случае перепадов напряжения устройство отключится автоматически, после чего тумблер необходимо вернуть в прежнее положение.

Рекомендуется в первый раз после происшествия загрузить только половину стакана блендера и нажмите кнопку включения (в нижней части устройства). Далее вы можете пользоваться устройством в обычном режиме.

- При появлении искр или признаков огня в электрической системе устройства, незамедлительно выньте штепсель из розетки, обратитесь в ближайший дилерский центр или напрямую к компании-производителю.
- Если кабель питания поврежден, он должен быть незамедлительно заменен. Замену должен проводить только специалист сервисного центра, либо квалифицированный электрик.

Уход и техническое обслуживание

- Отключайте прибор от сети перед очисткой
- Для ухода за оборудованием используйте мягкую тряпку или салфетку
- Нельзя промывать оборудование под струей воды
- Нельзя использовать для чистки оборудования абразивные материалы и агрессивные химические вещества
- Если оборудование не используется длительное время, его необходимо очистить и поместить в хорошо вентилируемое помещение.

Хранение и транспортировка

Транспортировку устройства следует производить аккуратно, чтобы не повредить оборудование. Нельзя переворачивать упаковку с оборудованием вверх дном. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, его нужно отключить от сети и очистить. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

Утилизация

Не следует выбрасывать устройство в обычные мусорные баки, утилизировать в соответствии с действующими нормативами.