Столы поставляются в разобранном виде. Схема сборки столов показана на рис.1.




Рис.1а. Схема сборки столов пристенных из нерж. стали




Рис. 1б. Схема сборки столов СПРП-...-1Ч, СПРП-...-2Ч, СПРП-...-3Ч




Рис. 1в. Схема сборки столов из нерж. стали




Рис. 1г. Схема сборки столов СПРП-...-1Ч, СПРП-...-2Ч, СПРП-...-3Ч




Рис. 1д. Схема сборки столов СПРП-...-4Ч, СПРП-...-5Ч, СПРП-...-6Ч, СПРП-...-7Ч




Рис. 1е. Схема сборки столов СПРО-...-4Ч, СПРО-...-5Ч, СПРО-...-6Ч, СПРО-...-7Ч

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Инструкция по сборке для столов из нержавеющей стали (рис.1а и 1в):

1. Установить в ножку (поз.3) прижим (поз.6), предварительно установив в него гайку М8 (поз.8).

2. Установить ножки на столешницу (поз.1) с помощью уголков (поз.7), используя при этом болты М8х50 (поз.9) и шайбы (поз.10).

3. Установить полку (поз.2) и трубы опорные (поз.4,5) используя при этом уголки (поз.7), болты (поз.9). Полку крепить к трубам опорным с помощью саморезов (поз.11).

Инструкция по сборке для столов из крашеного каркаса (рис.1б и 1г):

1. Установить в ножку (поз.2) прижим (поз.5), предварительно установив в него гайку М8 (поз.7).

2. Установить ножки на столешницу (поз.1) с помощью уголков (поз.6), используя при этом болты М8х50 (поз.9) и шайбы (поз.8).

3. Установить трубы опорные (поз.3,4) используя при этом уголки (поз.6), болты (поз.9) и шайбы (поз.8).

Инструкция по сборке для столов из крашеного каркаса (рис.1д и 1е):

1. Установить в ножку (поз.2) прижим (поз.5), предварительно установив в него гайку М8 (поз.7).

2. Установить ножки на столешницу (поз.1) с помощью уголков (поз.6), используя при этом болты М8х50 (поз.9) и шайбы (поз.8).

3. Установить трубы опорные (поз.3,4) и поперечину (поз.10) используя при этом уголки (поз.6), болты (поз.9) и шайбы (поз.8). Поперечину крепить к трубе опорной используя болты М5х16 с фланцем (поз.11).

Проверить горизонтальное положение стола и при необходимости с помощью ног опорных произвести регулировку его по высоте.

Перед установкой стола на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность приведена в таблице 9.

Таблица 9

№ п/п	Наименование	Количество			
		СПРП-6-0Ч СПРП-...-1Ч СПРО-...-3Ч	СПРП-...-4Ч СПРО-...-7Ч	СПРП-...-1Н СПРО-...-3Н	СПРП-...-4Н СПРО-...-7Н
1.	Столешница	1			
2.	Полка	-		1	
3.	Ножка	4			
4.	Труба опорная	2			
5.	Труба опорная	2			
6.	Поперечина	-	1	-	
7.	Крепеж угловой УКЭ-12У	4			
8.	Гайка М8	8			
9.	Шайба 8	8			
10.	Болт М8х50	8			
11.	Болт М5х16 с фланцем	-	4	-	-
12.	Саморез 4,2х14	-	-	10	12
13.	Упаковка	1			
14.	Паспорт (инструкция по сборке)	1			
15.	Пакет полиэтиленовый	2			

ВНИМАНИЕ! Возможен заказ столов исполнения полностью из нержавеющей стали и столов исполнения с крашеными ножками как с полкой, так и без полки, по желанию потребителя.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол производственный СПРП 7_____,СПРО 7_____, СПРП 6_____, СПРО 6_____, изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____

_____

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Стол производственный СПРП 7_____, СПРО 7_____, СПРП 6_____, СПРО 6_____ упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____
(подпись)

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации стола- 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей стола, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда стол вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения стола в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный стол.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю стола для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения стола, даты изготовления и установки.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя ООО «ЭЛИНОКС»:
Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.
Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

«Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat

Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по горячей линии ООО «ЭЛИНОКС»:

+7 (8352) 28-63-60
+7 (987) 739-81-08
e-mail: *service-elinox@abat.ru*

ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА,

ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:

+7 (8352) 56-06-85
e-mail: *market@abat.ru»*

С актуальным списком дилеров по продаже и сервисному обслуживанию оборудования торговой марки Abat вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте в соответствующих разделах.
www.abat.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 428020, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17, основной государственный регистрационный номер: 1072130009874, номер телефона: +78352289944, адрес электронной почты: doz@elinox.ru

в лице Генерального директора Хайрутдинова Рамиля Гаяздиновича

заявляет, что Мебель для предприятий торговли, общественного питания: Столы для кофемашин типа СКМ; Стеллажи кухонные типа СК; Столы для мойки овощей типа СМО; Столы производственные для сбора отходов типа ССО; Столы предмоечные типа СПМП; Столы раздаточные типа СПМР; Столы предмоечные типа СПМФ; Столы производственные разборные островные типа СПРО; Столы производственные разборные пристенные типа СПРП; Столы предмоечные и сбора пищевых отходов разборные типа СПСО; Стеллажи для сушки тарелок типа ССТ; Столы с тумбой островные типа СТО; Столы-тумбы купе типа СТК; Столы-тумбы купе пристенные типа СТКП; Столы-тумбы купе островные типа СТКО; Столы с тумбой навесной типа СТН; Подтоварники кухонные типа ПК; Подставки типа ПФПМ (стол); Подставки межплитные типа ПМП (стол); Подставки типа ПП (стол); Полки настенные типа ПН; Полки настенные купе типа ПНК; Полки настенные открытые типа ПНО; Полки настенные с распашными дверками типа ПНР; Полки для сушки тарелок типа ПСТ; Полки к столам производственным разборным типа полка СПРП и полка СПРО ;Тележки сервировочные типа ТС; Тележки для сушки тарелок типа ТСТ; Тележки-шпильки типа ТШГ; Шкафы-купе нейтральные типа ШКН; Шкафы-купе типа ШКО; Шкаф распашной для одежды типа ШРО; Шкаф распашной для хлеба типа ШРХ; Ванны моечные типа ВМП

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 428020, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 31.09.11-022-01439034-2008 (идентичны ТУ 5600-022-01439034-2008) «Мебель металлическая производственная для предприятий общественного питания. Технические условия».
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403208009. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № D.19.720-067 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07, Протокола испытаний № D.19.720-068 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07, Протокола испытаний № D.19.720-069 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07.
Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Стандарт, в результате применения которого обеспечивается соблюдение технического регламента: ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Условия, срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.09.2024 включительно

(подпись) М.П. Хайрутдинов Рамиль Гаяздинович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ТР06.В.10407/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.09.2019