СТОЛ РАЗДЕЛОЧНЫЙ СР
серии «ПРЕСТИЖ»
поколение 2



Руководство по эксплуатации

ATESY®

СР-П.01.000.000 РЭ изм.01

Стол разделочный СР серии «Престиж»

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.

Техническое описание

Столы разделочные СР серии «Престиж» предназначены для использования на предприятиях общественного питания, торговли, для разделывания и обработки пищевых продуктов, а также в качестве вспомогательной поверхности для кухонного оборудования.

Столешница столов изготовлена из нержавеющей стали. Она укреплена с внутренней стороны листом ламинированной древесностружечной плиты, что увеличивает прочность и исключает прогиб столешницы.

Стойки столов изготовлены из нержавеющей стали. Стол имеет полку, также изготовленную из нержавеющей стали

Ножки столов имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола.

Изделия разборные и поставляются в компактной упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение.

Предприятие «Атеси» выпускает несколько модификаций столов серии «Престиж»:

СР-П – стол разделочный без борта, что позволяет располагать его в любом месте помещения и обеспечивает работу на нем с любой стороны;

СР-П-1 – стол разделочный оснащен столешницей с отогнутым вверх задним бортом и предназначен для установки около стены. Борт предохраняет от попадания продуктов питания на стену или на пол.

СР-П-3 – стол, имеющий борта с трёх сторон, предназначен для работы с мукой, изделиями из теста, а также для обвалки мясных и рыбных блюд.


СР-П-2Л (2П) – столы разделочные с двумя бортами, позволяют выстраивать линии столов с углом поворота на 90º, либо замыкать линию из столов.

Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия мо-

гут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

Предприятие «Атеси» выпускает различные серии столов разделочных, структура их обозначений приведена ниже.

Обозначение столов разделочных



1. Технические характеристики

Столы СР-П выпускаются со следующими техническими характеристиками приведенными в таблице 1

Таблица 1

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу, кг
600.600	600	600	54
700.600	700	600	63
800.600	800	600	72
900.600	900	600	81
950.600	950	600	86
1000.600	1000	600	90
1100.600	1100	600	99
1200.600	1200	600	108
1300.600	1300	600	117
1400.600	1400	600	126
1500.600	1500	600	135
1800.600	1800	600	162
600.700	600	700	63
700.700	700	700	73.5
800.700	800	700	84
900.700	900	700	94.5
950.700	950	700	100
1000.700	1000	700	105
1100.700	1100	700	115.5
1200.700	1200	700	126
1300.700	1300	700	136.5
1400.700	1400	700	147
1500.700	1500	700	158
1800.700	1800	700	189
600.800	600	800	72
700.800	700	800	84
800.800	800	800	96
900.800	900	800	108
950.800	950	800	114
1000.800	1000	800	120
1100.800	1100	800	132
1200.800	1200	800	144
1300.800	1300	800	156
1400.800	1400	800	168
1500.800	1500	800	180
1800.800	1800	800	216

Высота столов 870 мм.

2. Сборка и подготовка к работе


2.1. Распаковать упаковку № 1 (столешница + полка + крепеж). Столешницу *1* положить на сборочный стол рабочей поверхностью вниз.

2.2. Распаковать упаковку № 2 (стойки), вынуть стойки *3*.

2.3. Установить стойки на столешнице. Закрепить болтовыми соединениями *4* (болт, шайба, шайба пружинная, гайка) без затяжки, используя для этого два ключа «10».

2.4. Вставить полку 2 и закрепить болтовыми соединениями 5 (болт, шайба, шайба пружинная).

Схема сборки столов серии «Престиж»



2.5. Произвести окончательную затяжку всех болтовых соединений.

2.6. Произвести сборку обойм ножек *7* с болтами 6 (М10х80). Закрутить обоймы ножек 7 в стойки *3*, перевернуть собранный стол и отрегулировать горизонтальность установки стола с помощью вкручивания-выкручивания обойм ножек.

3. Требования техники безопасности

3.1. ***Внимание! Запрещается нагружать стол грузом, превышающим указанный в таблице 1.***

4. Обслуживание изделия

4.1. Производя чистку средством по уходу за нержавеющей сталью необходимо все движения осуществлять строго по направлению шлифовки, не допуская круговых движений.

4.2. Средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при локальном применении могут вызвать изменение фактуры в зоне применения. Не допустима интенсивная полировка отдельных участков. Такая обработка может нанести вред общему виду изделия.

4.3. Не использовать металлические тёрки и губки с абразивом для ухода за изделием.

4.4. Не использовать хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу.

4.5. Регулярно удалять загрязнения и известковые отложения.

4.6. Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.

4.7. Рекомендуется производить очистку нержавеющих поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

4.8. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:

http://atesy.ru/service/

5. Гарантийные обязательства

5.1. Предприятие «ATESY» гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

5.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при повреждениях, вызванных доработкой оборудования, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

5.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений и укомплектовано в соответствии с комплектом поставки;
- не производился ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

6. Комплект поставки

Упаковка № 1 (столешница + полка + крепеж)

1	Столешница	1 шт.
2	Полка	1 шт.
3	Обойма ножки	4 шт.
4	Болт М6х14	32 шт.
5	Шайба Ф6	32 шт.
6	Шайба пружинная Ф6	32 шт.
7	Гайка М6	16 шт.
6	Болт М10х80	4 шт.
7	Руководство по эксплуатации	1 шт.
8	Упаковка	1 шт.

Упаковка № 2 (стойки)

1	Стойка	4 шт.
2	Упаковка	1 шт.

7. Сведения о приемке

Стол разделочный СР-П [ ] - [ ] . [ ] -02- [ ] - [ ] [ ]

борт *длина* *ширина* *материал каркаса* *полка* *материал полки*

соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер № _____

Дата выпуска_____201___ г.

Принято ОТК. м.п.

ATESY®

140000, Московская область, г. Люберцы,
ул. Красная, д. 1, строение ЛИТ. Б Б1
т/ф: (495) 995-95-99
info@atesy.info www.atesy.ru