viatto
technological equipment

ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА
VA-350A2



I.Спецификация

1). Номер изделия: VA-350A2

2). Номинальная мощность: 500 Вт - 3500 Вт

3). Напряжение: 220-240 В ~ / 50 Гц

4). Температура: 60-240℃

II. Важно

Прочтите внимательно следующие инструкции перед использованием индукционной плиты.

1). Во избежание поражения током не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками.

2). Не вставляйте вилку в розетку, к которой уже подключено несколько других приборов.

3). Откажитесь от использования, если шнур питания поврежден или вилка безопасно не вставляется в розетку.

4). Не открывайте самостоятельно плиту для замены компонентов.

5). Не используйте плиту вблизи огня или во влажных местах.

6). Откажитесь от использования там, где дети могут легко прикасаться к плите, и не разрешайте детям самостоятельно использовать плиту.

7). Не устанавливайте на неустойчивые поверхности.

8). Не перемещайте плиту вместе с кастрюлей.

9). Не нагревайте пустые кастрюли и не перегревайте, чтобы избежать выкипания жидкости.

10). Не кладите металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, жестяные банки и алюминиевую фольгу на верхнюю панель.

11). Обеспечьте достаточное свободное пространство вокруг плиты. Оставьте переднюю и одну из боковых сторон плиты свободными.

12). Не используйте прибор на ковре, скатерти (виниловой) или любой другой поверхности с низкой жароустойчивостью.

13). Не прокладывайте лист бумаги между кастрюлей или сковородой и прибором. Бумага может загореться.

14). При появлении трещин на поверхности, выключите прибор и незамедлительно отвезите его в сервисцентр.

15). Не закрывайте вентиляционные отверстия забора или выпуска воздуха.

16). Не прикасайтесь к верхней панели сразу после снятия кастрюли или сковороды с плиты - верхняя панель может все еще быть очень горячей.

17). Не размещайте плиту близко к предметам, которые подвержены влиянию магнитного поля, таким как: радиоприемники, телевизоры, автоматические банковские карты или аудиокассеты.

18). Замену шнура питания должен производить квалифицированный техник.

19). Ножки поверхности могут нагреваться при использовании.

III. Правила пользования

1). Поставьте подходящую посуду на панель индукционной плиты и включите вилку в подходящую розетку. После подключение загорится индикатор питания, сигнализирую, что питание подключено правильно.

2). После нажатия ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) загорится индикатор нагрева, и плита войдет в режим нагрева. Установите мощность в диапазоне 500-3500 Вт кнопками + и -.

3). После нажатия функциональной кнопки индукционная плита войдет в режиме температуры, температура по умолчанию 20℃. Температура регулируется от 60 до 240℃ кнопками + и -.

4). Задайте время от 0 до 180 минут кнопками + и - в режиме времени.

5). При нажатии ON/OFF в рабочем режиме индукционная плита незамедлительно прекращает работу. После прекращения работы вентилятор будет охлаждать индукционную плиту одну минуту, затем выключится.

6). После нажатия ON/OFF индукционная плита выключится автоматически, если в течение 2 часов не производится никаких операций.

IV. Разрешенная и неразрешенная посуда

1). Разрешенные сковороды

Стальные или чугунные, эмалированные железные, из нержавеющей стали, с плоским дном сковороды / кастрюли диаметром от 12 до 28 см.



Эмалир. железн. кастрюля | **Железн. или эмалир. железный чайник** | **Чугунная сковорода** | **Железная кастрюля** | **Фритюрница** | **Кастрюля из нерж стали** | **Железная тарелка**

2). Неразрешенная посуда

Сковороды/кастрюли из жаропрочного стекла, меди, алюминия, керамические контейнеры. Сковороду/кастрюли с круглым дном диаметром менее 12 см.



Кастрюля с округлым дном | **Алюминиевый медный чайник** | **Диаметр дна менее 12 см** | **Кастрюля на ножках** | **Керамическая кастрюля** | **Жаропрочная стеклянная кастрюля**

V. Процедура очистки

1). Извлеките вилку из розетки и подождите до полного остывания плиты. Очищайте плиту после каждого использования.

2). Использование нечищеных сковород/кастрюль может привести к обесцвечиванию или пятнам на поверхности.

3). При чистке индукционной плиты не используйте бензин, растворитель, жесткую щетку или полировочный порошок.

4). Протирайте, используя средство для мытья посуды и влажную ткань.

5). Пылесосьте вентиляционные отверстия забора и выпуска воздуха.

6). Никогда не лейте воду на устройство (Попадание воды внутрь может привести к неисправности).