GIGA X8c/X8

Очистка кофе-машины

Приблизительная продолжительность 20 мин

Необходимый материал:
таблетка для 3-фазовой очистки
упаковка из 25 шт. (Art. 25045)



упаковка из 6 шт. (Art. 24225)



⚠

Данное краткое руководство не заменяет «Руководство по экс- плуатации кофе-машины GIGA X8c/X8». Во избе- жание опасностей, прежде всего, прочтите указания по тех- нике безопасности и предупреждения и обязательно соблю- дайте их.

«Индикация на дисплее»

Условие: «Очистить кофе-машину»

1



«Очистка»

2




3




«Опустошите контейнер для коф. Отходов»

4




5




6



7



8



9



«Нажмите кнопку Rotary»

10




11




«Кофе-машина выполняет очистку»
«Добавьте таблетку для очистки»


12



13



14



«Нажмите кнопку Rotary»

15




«Кофе-машина выполняет очистку»
«Опустошите контейнер для коф. Отходов»

16



17



18



«Очистка» / «Очистка успешно выполнена.»

JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, jura.com