Bartscher



190121

Gebrauchsanleitung
Isolierkanne 1,5L — D/A/CH

Instruction manual
Thermo jug 1,5L — GB/UK

Mode d'emploi
Cafetière thermos 1,5L — F/B/CH

Manuale di utilizzo
Thermos 1,5L — I/CH

Instrucciones de uso
Jarra termo 1,5L — E

Manual de instruções
Garrafa térmica 1,5L — P

Gebruiksaanwijzing
Thermoskan 1,5L — NL/B

Bedieningshandleiding
Termokande 1,5L — DK

Инструкция по эксплуатации
Термос 1,5л — RUS

Kullanma kılavuzu
Termos 1,5L — TR

Instrukcja obsługi
Termos 1,5L — PL

Návod k obsluze
Izolační konvice 1,5L — CZ

Upute za upotrebu
Termos vrč, 1,5L — HR

Használati útmutató
Termoszkanna 1,5L — H

Οδηγίες χρήσης
Κανάτα θερμός 1,5L — GR

Original-Gebrauchsanleitung
V3/0416

Технические данные

Название	Термос 2л
Артикул:	**190121**
Материал:	Термос: нержавеющая сталь; крышка, сливное отверстие и ручка: пластмассса, черная
Объем:	1,5 литра
Размеры:	Ш 165 x Г 140 x В 215 мм
Вес:	0,69 кг

Информация и рекомендации

УКАЗАНИЕ!

Перед каждым использованием термос следует тщательно помыть горячей водой с использованием мягкого моющего средства. После мытья термос следует прополоскать несколько раз в чистой воде.

- Наполнить термос в соответствии с потребностями горячим или холодным напитком.
- Прикрыть крышкой и повернуть ее по часовой стрелке, чтобы закрыть термос.
- Для того чтобы налить напиток следует наклонить термос и нажать кнопку, которая находится на крышке со сливным отверстием, наполнить чашку или стакан требуемым количеством напитка.
- Закрыть крышку, отпустив кнопку на крышке.



- Чтобы напитки в термосе максимально долго сохраняли свою температуру, рекомендуем подогрев или, в случае охлажденных напитков, охлаждение термоса. В зависимости от напитка, прополоскать термос внутри горячей или холодной водой или оставить в нем на несколько минут воду, прежде чем он будет наполнен на более длительный период требуемым напитком с целью получения оптимальных функций термоса.
- Не наполнять термос газированными напитками, молочными продуктами, продуктами для детей, поскольку есть опасность размножения вирусов и бактерий.
- Прежде чем в термос, в котором ранее находился кофе, будет налита вода или чай, его следует тщательно помыть, чтобы удалить запах и вкус кофе.

Очистка

- Крышку термоса снять для мытья, поворачивая ее против часовой стрелки. Крышку мыть теплой водой с использованием мягкого моющего средства.
- Термос следует мыть изнутри после каждого использования теплой водой с мягким моющим средством.
- Твердая вода может оставлять белый минеральный осадок внутри термоса. Кофе окрашивает этот осадок и оставляет корчиневый след. С целью устранения осадка рекомендуем применять доступные в продаже чистящие средства.
- Термос тщательно прополоскать **несколько раз** свежей водой.
- Протереть термос снаружи мягкой, влажной салфеткой.
- **Никогда** не вставлять термос с насосом в посудомоечную машину.
- **Никогда** не погружать термос с насосом в воду.
- Для мытья **никогда** не следует использовать едких чистящих средств.
- Пользоваться исключительно мягкими салфетками и **никогда** не использовать острых проволочных мочалок, которые могли бы поцарапать поверхность термоса из нержавеющей стали.
- После мытья термос оставить открытым, так, чтобы он мог хорошо просохнуть перед его дальнейшим использованием.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0
Факс: +49 (0) 5258 971-120