


S1 = Sicherheitsschalter/safety switch
SIST = Sicherheitsthermstat/safety thermostat
ST = Thermostat/thermostat
HL1 = Kontrolllampe Betrieb/indicator lamp power
HL2 = Kontrolllampe Heizung/indicator lamp heating element
EH = Heizelement/heating element

Bitte beachten: Die Schaltpläne der Einzel- und Doppelfritteusen unterscheiden sich nicht, da die Doppelfritteuse zwei Becken und zwei Schaltkästen sowie zwei separate Temperaturregler hat.

Please note: The circuit diagram for the single and the double deep fat fryer is the same, because the double deep fat fryer has two separate control boxes as well as thermostats.

Bartscher	Fritteuse "MINI II" Fritteuse "MINI III" Artikel-Nr.: A165110, A165112	Schaltplan 16.04.2012	Seite 1/1