Льдодробитель VIC0,3

1. Инструкция по эксплуатации

(1) Проверьте, чтобы напряжение в электросети соответствовало напряжению, указанному на заводской табличке, и шнур электропитания был в хорошем состоянии.

(2) Поднимите ручку дробилки в крайнее верхнее положение, вставьте вилку в розетку, включите главный выключатель, установите чашу на подрамнике с кубиками льда в барабан для дробления льда (Примечание: Объем кубиков льда не должен превышать уровня барабана для дробления льда). Затем нажмите на ручку для прессования льда, включится автоматический выключатель с защитой, и начнется процесс дробления льда. По завершении дробления льда поднимите ручку вверх до упора, и повторите вышеизложенный процесс.

2. Содержание в чистоте

После использования дробилки для льда выключите выключатель, вытащите вилку из розетки, и протрите корпус насухо, после этого перенесите аппарат в сухое место.

3. Меры предосторожности

При работе с аппаратом следите за тем, чтобы кубики льда не сдавливались друг с другом, иначе режущая головка может заклинить и двигатель может сгореть. Если режущая головка заклинила, то сразу же отключите электропитание, поднимите ручку и устраните причину.

Примечание: с целью постоянного совершенствования нашей продукции наша компания оставляет за собой право изменять нижеуказанные технические параметры без уведомления.

4. Технические характеристики

Напряжение: 220 В – 240 В

Мощность: 0,3 кВт

ЧАСТОТА: 50 Гц – 60 Гц

Скорость вращения: 1450 об/мин