


SA	Temperaturbegrenzer (Sicherheitsthermostat) - safety thermostat
SB	Thermostat - thermostat
S1	Mikroschalter - microswitch
HL1	Kontrolllampe (Netzkontrolllampe) - indicator light (power)
HL2	Kontrolllampe (Aufheizkontrolllampe) - indicator light (heating)
EH	Heizelement - heating element

Bitte beachten: Die Schaltpläne der Einzel- und Doppelfritteusen unterscheiden sich nicht, da die Doppelfritteuse zwei Becken und zwei Schaltkästen sowie zwei separate Temperaturregler hat.

Please note: The circuit diagram for the single and the double deep fat fryer is the same, because the double deep fat fryer has two separate control boxes as well as thermostats.

Bartscher	Fritteuse "SNACK I" Fritteuse "SNACK II" Artikel-Nr.: A162410E, A162412E	Schaltplan 04.01.2016	Seite 1/1