**РОССИЯ**

# Подставка для рециркулятора ОР-УФ 30

# П А С П О Р Т

**ООО «ПищТех»,г. Краснодар, 2024 г.**

## 1. Назначение

Подставка для рециркулятора ОР-УФ 30 (далее изделие, подставка) предназначена для размещения на ней рециркулятора-облачателя типа ОР-УФ компании «ПищТех». Рециркулятор-облучатель в комплект не входит.

## 2. Комплект поставки

| Наименование | Количество |
|---|---|
| | Подставка для рециркулятора ОР-УФ 30 |
| Стойки, шт | 2 |
| Заглущки опоры, шт. | 4 |
| Болт М6х20, шт. | 4 |
| Шайба 6 | 4 |
| Паспорт (инструкция по сборке), шт. | 1 |

## 3. Технические характеристики изделий

Подставка для рециркулятора имеет сварную конструкцию, состоящую из отдельных стоек которые прикручиваются к задней стенки рециркулятора-облучателя типа ОР-УФ. Подставка изготовлена из профильной трубы Ст3 окрашенной порошковой краской.

| Наименование | Изображение | Габаритные размеры, мм | | | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|
| | | длина | ширина | высота | |
| Подставка для рециркулятора ОР-УФ 30 |  | 40* | 360 | 325 | 1 |

* длина указана в упакованном виде, длина в установленном виде зависит от рециркулятора, который устанавливается на подставку.

ООО «ПищТех» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10мм

## 4. Условия эксплуатации

Подставки могут эксплуатироваться в закрытых и открытых помещениях в условиях регламентированной температуры и влажности, при этом должно исключаться прямое воздействие на них атмосферных осадков.

При эксплуатации подставки с установленным рециркулятором, необходимо соблюдать все требования безопасности, прописанные в паспорте рециркулятора.

**Запрещается:**

- передвигать изделие подключенное к сети питания;
- двигать изделие за сетевой шнур;
- устанавливать изделие на наклонную поверхность.

**Нейтральное оборудование не предусмотрено к заземлению. В случае заземления нейтрального оборудования возникает потенциал, приводящий к порче поверхности оборудования в виде коррозии. При заземлении оборудования гарантия снимается.**

В процессе эксплуатации изделий необходимо регулярно проводить санитарную обработку их поверхностей теплой водой с добавлением моющих растворов и дезинфицирующих средств нейтральной pH среды. После санитарной обработки поверхности изделий должны быть протерты чистой ветошью и просушены. Для чистки не использовать агрессивные хлорсодержащие моющие средства, а также абразивные средства.

**Установка на рециркулятор**

положите рециркулятор лицом на стол, прикрутите стойки к задней части рециркулятора при помощи болтов М6х20.

## 5. Хранение и транспортировка

Хранение подставки должно осуществляться в транспортной таре завода изготовителя по группе условий хранения 2 (С) ГОСТ 15150-69.

Упакованные подставки допускаются транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде

транспорта.

Погрузка и разгрузка подставки из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

## 6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Полный установленный срок службы подставки для рециркулятора не менее 3 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда подставка вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения изделия на гарантийном ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения выявленных дефектов путем гарантийного ремонта предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие на новое.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

# Дополнительные сведения о товаре

1. Изготовитель: ООО «ПищТех»
   юр. адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская,14, литер Б, оф.7
   факт. Адрес: 353211, Краснодарский край, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского,1/2

2. Перечень авторизованных сервисных центров компании
   ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

| Город | Адрес | Телефон, электр. почта |
|---|---|---|
| г. Краснодар | Ростовское шоссе, д. 68/1<br>(район ипподрома) | +7 (861) 241-17-00<br>service@zavod-pt.ru |
| г. Самара | ул. Авроры, д. 110, корп. 6<br>(ХАРД эксперим. мастерские) | +7 (846) 922-52-17<br>samara@zavod-pt.ru |
| г. Сочи | ул. Донская, д. 9 | +7 (862) 235-11-25<br>sochi@zavod-pt.ru |
| г. Екатеринбург | ул. Машиностроителей, д. 30 | +7 (343) 272-82-12<br>ekt@zavod-pt.ru |

## По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству и за консультацией обращаться по адресу:

ООО «Торговый дом Пищевые технологии»,

350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1,

+7 (861) 228-98-25, доб. 155 +7 (988) 594-86-06,

service@zavod-pt.ru

# Официальные представительства компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

| Город | Адрес | Телефон, электр. почта | |
|---|---|---|---|
| г. Екатеринбург | ул. Машиностроителей, д. 30 | +7 (343) 272-82-12 | ekt@zavod-pt.ru |
| г. Красноярск | ул. 9 Января, д. 23 | +7 (391) 231-65-00 | kry@zavod-pt.ru |
| г. Новосибирск | пер. Комбинатский, д. 3, корп. 4 | +7 (383) 239-50-87 | nsk@zavod-pt.ru |
| г. Ростов-на-Дону | ул. Вавилова, д. 68 | +7 (863) 311-59-25<br>+7 (918) 555-91-70<br>+7 (989) 620-45-79 | rnd@zavod-pt.ru<br>rnd3@zavod-pt.ru |
| г. Саратов | ул. Астраханская, д. 43, корп. 5 | +7 (845) 244-81-94 | saratov@zavod-pt.ru |
| г. Ставрополь | ул. Октябрьская, д. 184,<br>Бизнес-центр «Восход», 5 корп. | +7 (918) 869-79-79 | stv@zavod-pt.ru |
| г. Волгоград | ул. Чистоозерная, д. 6 | +7 (844) 298-73-13 | volg@zavod-pt.ru |
| г. Казань | ул. Журналистов, д. 54 | +7 (843) 226-87-84 | kazan@zavod-pt.ru |
| г. Люберцы | ул. Электрификации, д. 26 В | +7 (495) 227-73-50 | moscow@zavod-pt.ru |
| г. Оренбург | ул. Монтажников, д. 21 | +7 (3532) 45-74-74 | orenburg@zavod-pt.ru |
| г. Самара | Заводское шоссе, д.111, ТЦ ДиПорт | +7 (846) 922-52-17 | samara@zavod-pt.ru |
| г. Омск | ул. Енисейская, 1Г (1Б к4) | +7 (3812) 20-90-77 | omsk@zavod-pt.ru |
| г. Воронеж | ул. Электросигнальная, д. 24 | +7 (473) 232-36-06 | vobs@zavod-pt.ru |
| г. Краснодар | Ростовское шоссе, д. 68/1<br>(район ипподрома) | +7 (861) 241-10-26<br>+7 (861) 241-10-27<br>+7 (861) 241-10-28<br>+7 (918) 348-61-97<br>+7 (918) 290-25-85 | tz@zavod-pt.ru – оборудование<br>tr@zavod-pt.ru –мебель и магазиностроение<br>storchak@zavod-pt.ru - посуда<br>at@zavod-pt.ru – онлайн-кассы и автоматизация<br>zip@zavod-pt.ru – запасные части |
| г. Краснодар | ул. Уральская, д.126/4 | +7 (918) 240-03-96 | zakaz3@zavod-pt.ru |
| г. Нижний Новгород | ул. Бекетова, д. 13П | +7 (831) 424-20-15 | nn@zavod-pt.ru |
| г. Пятигорск | ул. Ермолова, д.16, строение 1 | +7 (918) 768-39-13 | ptg@zavod-pt.ru |
| г. Санкт-Петербург | ул. Софийская, д. 14, литер А | +7 (812) 921-31-17 | spb@zavod-pt.ru |
| г. Сочи | ул. Донская, д. 9 | +7 (862) 235-11-25 | sochi@zavod-pt.ru |
| г. Уфа | ул. Ростовская, д. 18 | +7 (347) 294-46-36 | ufa@zavod-pt.ru |
| г. Алматы | ул.Муратбаева 63<br>(угол улицы Макатаева) | +7(727) 753-34-34<br>+7(727) 351-60-61 | kz@zavod-pt.ru |
| г. Бишкек | ул. Лермонтова, д. 12 | +996 (500) 44-99-77<br>+ 996 (555) 44-99-77<br>+996 (312) 97-35-70 | kg6@zavod-pt.ru<br>kg3@zavod-pt.ru |
| г. Симферополь | ул. Бородина, д. 12 лит.3 | +7 (978) 972-42-99 | krim2@pt-proekt.ru<br>krim3@pt-proekt.ru |
| г. Ташкент | Учтепинский район,<br>улица Фархадская, 8 блок | +998 (99) 353-47-71<br>+998 (99) 353-47-72<br>+998 (99) 353-47-73 | uz@zavod-pt.ru |