


SA Temperaturbegrenzer (Sicherheitsthermostat) - safety thermostat
SB Thermostat - thermostat
S1 Mikroschalter - microswitch
HL1 Kontrolllampe (Netzkontrolllampe) - indicator light (power)
HL2 Kontrolllampe (Aufheizkontrolllampe) - indicator light (heating)
EH Heizelement - heating element

Bitte beachten: Die Schaltpläne der Einzel- und Doppelfritteusen unterscheiden sich nicht, da die Doppelfritteuse zwei Becken und zwei Schaltkästen sowie zwei separate Temperaturregler hat.

Please note: The circuit diagram for the single and the double deep fat fryer is the same, because the double deep fat fryer has two separate control boxes as well as thermostats.

Bartscher	Fritteuse "SNACK III" Fritteuse "SNACK IV" Artikel-Nr.: A162810E, A162812E	Schaltplan 04.01.2016	Seite 1/1