Инструкция по эксплуатации
Мармит ZCK165B, ZCK165BT

Мармит
Модель:ZCK165B, ZCK165BT

Спецификация: Вместимость: 24л.

Вольтаж:	**220 V 50Hz**
	1200W
Вес:	**7.80Kг**

Эксплуатация и обслуживание

* Подключите оборудование к подходящему источнику питания.
* Использовать только ВЛАЖНОЕ ТЕПЛО. Добавьте воду в контейнер из нержавеющей стали. Никогда не перезаполняйте его водой. Немедленно удалите избыток воды.
* Температурный контроль должен быть установлен в пределах 1 и 3, всегда эксплуатируйте оборудование на минимальных установках, чтобы обеспечить оптимальную температуру продукта. Высокая температура поддерживается в пределах 3 и 5.

* При включении оборудования загорается неоновый свет. Поверните шкальный диск на 0 для выключения.

Отсоедините оборудование из штепсельной розетки, чтобы отключить источник питания.

* Никогда не перемещайте и не переносите оборудование, если оно включено или содержит горячий суп или другую пищу.

* Пролитый суп или другая пища должны быть незамедлительно убраны с внешних поверхностей. Части оборудования из нержавеющей стали следует протирать влажной мыльной тканью.

* Убедитесь, что оборудование отключено от сети, когда не используется, наполняется или во время чистки.

* Оборудование нельзя мыть под сильным напором воды.

ВАЖНО! НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙЕ ПРИБОР В ВОДУ, ТАК КАК ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ НЕПОДЛЕЖАЩЕМУ ГАРАНТИИ.

ПРЕДУПРЕДЕНИЕ: ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО.

НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПУСТЫМ.