Подставка под кухонный инвентарь серии «СТАНДАРТ»

поколение 2



Руководство по эксплуатации

ATESY®

ПКИ-С.01.000.000РЭ Изм.00

Подставка под кухонный инвентарь
ПКИ-С серии «Стандарт»

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.

Техническое описание.

Подставки ПКИ-С серии «Стандарт» предназначены для использования на предприятиях общественного питания, а также на продуктовых складах и магазинах, для временного складирования кухонного инвентаря и продуктов питания. Могут служить подставкой под котлы с первыми блюдами.

Ножки имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола.

Изделия разборные и поставляются в удобной упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение.

Подставки ПКИ-С выполнены из шлифованной легированной стали.

Предприятие «Атеси» выпускает ряд подставок, различающихся по размерам и высоте.

Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

Обозначение подставок под кухонный инвентарь



Пример обозначения:

Подставка ПКИ-С-400.400.420.02 — Подставка под кухонный инвентарь, серия «Стандарт», длина 400 мм, ширина 400 мм, высота 420 мм, поколение 02.

1.Технические характеристики

1.1 Подставки ПКИ-С выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

1.2 Климатическое исполнение изделия УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в помещениях с температурой воздуха от +10 до +35 °С и относительной влажностью не более 60 % при 20 °С).

Таблица 1

Модель	Габаритные размеры, (дл. х шир.) мм	Высота, мм	Масса, кг	Максимальная распределенная нагрузка на подставку, кг
1	2	3	4	5
ПКИ-С-400.400.420-02	400х400	420	5,2	80
ПКИ-С-500.400.420-02	500х400		5,8	
ПКИ-С-600.400.420-02	600х400		6,4	
ПКИ-С-700.400.420-02	700х400		7,0	
ПКИ-С-800.400.420-02	800х400		7,8	
ПКИ-С-900.400.420-02	900х400		8,3	
ПКИ-С-950.400.420-02	950х400		8,6	
ПКИ-С-1000.400.420-02	1000х400		8,9	
ПКИ-С-1100.400.420-02	1100х400		9,5	
ПКИ-С-1200.400.420-02	1200х400		10,1	
ПКИ-С-400.500.420-02	400х500		6,3	80
ПКИ-С-500.500.420-02	500х500		7,2	
ПКИ-С-600.500.420-02	600х500		8	
ПКИ-С-700.500.420-02	700х500		8,9	
ПКИ-С-800.500.420-02	800х500		9,7	
ПКИ-С-900.500.420-02	900х500		10,6	
ПКИ-С-950.500.420-02	950х500		11,0	
ПКИ-С-1000.500.420-02	1000х500		11,4	
ПКИ-С-1100.500.420-02	1100х500		12,3	
ПКИ-С-1200.500.420-02	1200х500		13,1	
ПКИ-С-400.600.420-02	400х600		6,8	80
ПКИ-С-500.600.420-02	500х600		7,7	
ПКИ-С-600.600.420-02	600х600		8,6	
ПКИ-С-700.600.420-02	700х600		9,5	
ПКИ-С-800.600.420-02	800х600		10,4	
ПКИ-С-900.600.420-02	900х600		11,3	
ПКИ-С-950.600.420-02	950х600		11,8	
ПКИ-С-1000.600.420-02	1000х600		12,3	
ПКИ-С-1100.600.420-02	1100х600		13,2	
ПКИ-С-1200.600.420-02	1200х600		14,1	

Таблица 1 (продолжение)

1	2	3	4	5
ПКИ-С-400.400.280-02	400х400	280	4,7	80
ПКИ-С-500.400.280-02	500х400		5,4	
ПКИ-С-600.400.280-02	600х400		6,0	
ПКИ-С-700.400.280-02	700х400		6,6	
ПКИ-С-800.400.280-02	800х400		7,2	
ПКИ-С-900.400.280-02	900х400		7,8	
ПКИ-С-950.400.280-02	950х400		8,2	
ПКИ-С-1000.400.280-02	1000х400		8,5	
ПКИ-С-1100.400.280-02	1100х400		9,1	
ПКИ-С-1200.400.280-02	1200х400		9,7	
ПКИ-С-400.500.280-02	400х500		5,9	80
ПКИ-С-500.500.280-02	500х500		6,7	
ПКИ-С-600.500.280-02	600х500		7,6	
ПКИ-С-700.500.280-02	700х500		8,4	
ПКИ-С-800.500.280-02	800х500		9,3	
ПКИ-С-900.500.280-02	900х500		10,1	
ПКИ-С-950.500.280-02	950х500		10,5	
ПКИ-С-1000.500.280-02	1000х500		10,9	
ПКИ-С-1100.500.280-02	1100х500		11,8	
ПКИ-С-1200.500.280-02	1200х500		12,7	
ПКИ-С-400.600.280-02	400х600		6,3	80
ПКИ-С-500.600.280-02	500х600		7,2	
ПКИ-С-600.600.280-02	600х600		8,2	
ПКИ-С-700.600.280-02	700х600		9,0	
ПКИ-С-800.600.280-02	800х600		10,0	
ПКИ-С-900.600.280-02	900х600		10,9	
ПКИ-С-950.600.280-02	950х600		11,3	
ПКИ-С-1000.600.280-02	1000х600		11,8	
ПКИ-С-1100.600.280-02	1100х600		12,7	
ПКИ-С-1200.600.280-02	1200х600		13,6	

2. Требования по технике безопасности

2.1 Используйте подставки только по назначению.

2.2 **Внимание!** Запрещается нагружать подставку грузом, превышающим указанным в таблице 1.

2.3 Подставки устанавливаются на ровной горизонтальной устойчивой поверхности. Всегда выравнивайте подставку при помощи регулируемых ножек перед установкой на ней инвентаря.


3. Сборка и подготовка к работе


3.1 Распакуйте изделие.

3.2 Соберите ножки опорные как показано на рисунке.

3.3 Вверните ножки опорные в стойки.


3.4 Стойки с ножками соедините попарно с уголками продольными болтами М6 с шайбами и гайками. Гайки не затягивайте. Соедините между собой собранные конструкции при помощи уголков поперечных и болтового соединения.





3.5 Крышку переверните и положите на сборочный стол.

3.6 Вставьте каркас из стоек в крышку.



3.7 Прикрепите каркас из стоек к крышке болтовыми соединениями, используя уголки стяжные.

3.8 Произведите окончательную затяжку всех болтовых соединений.

3.9 Установите собранную подставку на пол. При помощи опорных ножек выставьте изделие по горизонтали. Фиксацию ножек после выравнивания произведите при помощи контргайки.

4. Техническое обслуживание

4.1 Регулярно, не реже раз в три месяца, проверяйте, и при необходимости, подтягивайте болтовые соединения.

4.2 Рекомендуется производить очистку поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки не содержащих хлор. После очистки протрите все поверхности сухими тканями.

4.3 По всем вопросам, связанным с обслуживанием и ремонтом изделий производства компании «АТЕСИ», обращайтесь в авторизованные сервисные центры, перечень которых находится на сайте компании в разделе СЕРВИС:

http://atesy.ru/service/

5. Гарантийные обязательства

5.1 Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.

5.2 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

1 при наличии в оборудовании механических повреждений;

2 при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;

3 при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;

4 при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;

5 при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);

6 при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;

7 при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

5.3 Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

5.4 Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

6. Комплект поставки

Наименование	Количество
Крышка	1 шт.
Уголок поперечный	2 шт.
Уголок продольный	2 шт.
Уголок стяжной	8 шт.
Стойка	4 шт.
Шайба опорной ножки	4 шт.
Вкладыш	4 шт.
Болт М6х14	32 шт.
Болт М6х50	4 шт.
Гайка М6	40 шт.
Шайба пружинная 6	32 шт.
Шайба 6	32 шт.
Упаковка	1 компл.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

7. Сведения о приемке

Подставка под кухонный инвентарь ПКИ-С- [ ] • [ ] • [ ] -02
длина *ширина* *высота*

соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер _____

Дата выпуска_____201 г.

Принято ОТК.

м.п.

ATESY®
140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, строение ЛИТ. Б Б1
т/ф: (495) 995-95-99
info@atesy.info www.atesy.ru