Инструкция по эксплуатации

для Мармит класса Люкс с Цифровым Дисплеем

Супница (подогреватель супа) SB-6000L SB-6000SL

Характеристики: Объем : 9Л

Напряжение питания : 220V-240V AC 400W


Вес : 4.5Кг

Размеры : 395мм Выс. 340мм Диам.

Температура : 0-95°C

Дисплей для отображения температуры:

0.4 дюйма Светодиодные индикаторы



Эксплуатация и примечания:

*** Во время использования аппарата, пожалуйста, добавьте 0,6 л воды в алюминиевый контейнер (между емкостью из нержавеющей стали и алюминиевым контейнером). Переполнение водой не допускается. Даже если емкость из нержавеющей стали пуста, она все равно не сможет всплыть. Лишнюю воду следует немедленно слить.**


*** Штекер должен быть подключен к правильному разъему.**

*** При необходимости перемещения неиспользуемого аппарата, пожалуйста, установите крышку из нержавеющей стали на место.**

*** Не перемещайте аппарат, пока он работает или если в нем находится горячая пища.**

*** Пролитую пищу следует немедленно удалить со всех внешних поверхностей. Емкость и крышку из нержавеющей стали можно мыть. Поверхность и кольцевую крышку следует очищать с помощью влажной тряпки с мыльным раствором.**

*** Нажмите кнопку "POWER", на экране отобразится "temperature setting". Аппарат начнёт работу.**




*** Нажмите кнопку "SET", на дисплее появится мерцающая надпись "temperature setting". Значение температуры может быть увеличено нажатием кнопки "POWER"。Значение температуры может быть уменьшено нажатием кнопки "SET". Если в течение 6 секунд вы не нажмете ни одной кнопки, то вернетесь в главное меню.**

*** В процессе работы аппарата, при нажатии кнопки "POWER" на дисплее появится "--", затем аппарат прекратит работу.**

*** Перед очисткой аппарата, пожалуйста, убедитесь, что питание отключено.**

*** Аппарат часто мыть нельзя.**

ВНИМАНИЕ: Никогда не погружайте аппарат в воду, так как это приведет к повреждению нагревательного элемента. В этом случае гарантийный талон будет недействителен. Также аппарат должен быть заземлен. Не используйте аппарат в пустом состоянии.


1.
2.
3.