

1
В 1
2
3
В 2
4
5
В 3
7
6
8
9
В 4
1 0
1 1
В 5

Поз	Наименование детали	Заводской код	Кол
1	Sliding pressure seat	X H 6 - 0 1	1
2	Guide rod	X H 6 - 0 7	2
3	Pressure rod fixing disc	X H 6 - 0 4 - 0 1	1
4	Feed rod	X H 6 - 0 4 - 0 2	6
5	Cutter	X H 6 - 0 5 - 0 1	1
6	Split blade	X H 6 - 0 5 - 0 3	6
7	Welding knife angle	X H 6 - 0 5 - 0 2	6
8	Center positioning column	X H 6 - 0 5 - 0 4	1
9	Cutter holder	X H 6 - 0 2	1
10	Feet	X H 6 - 0 6	3
11	Foot	X H 6 - 0 8	3
B1	Cap nut	G B / T - 9 2 3 - 1 9 8 8	2
B2	Cross recessed countersunk head tapping screws	G B / T 8 4 6 - 1 9 8 5	8
B3	Cylindrical compression spring	X H 6 - 0 3	2
B4	Cap nut	G B / T 9 2 3 - 1 9 8 8	5
B5	Socket head cap screws	G B / T 7 0 . 1 - 2 0 0 0	3