
ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ APACH APE8ABQ A



Lista ricambi / Spare parts list

	Parte n° Part n°	Codice / Code	Descrizione / Description
	01	***	FRONTALINO / *Front cover*
	02	***	MANOPOLA / *Knob*
	03	020LSP0004	SPIA LUMINOSA / *Indicator light*
➔	07	020TER0004	TERMOSTATO / *Thermostat*
➔	10	020INT0001	INTERRUTTORE / *Power switch*
	11	020PUL0004	PULSANTE UMIDIFICAZIONE / *Humidification button*
	53	70DAD015	DADO GHIERA / *Locking ring nut*
	54	040RAC00025	RIDUZIONE CILINDRICA / *Cilindric reduction*
	64	020RES13240G0L037	RESISTENZA / *Resistor*
	65	040GUA00014	GUARNIZIONE PORTA / *Door gasket*
	79	020MOR0003	MORSETTIERA / *Terminal block*
	89	85GRI00042	SUPPORTO TEGLIE SX / *Left trays support*
	90	85GRI00041	SUPPORTO TEGLIE DX / *Right trays support*
	91	50PIEPL001	PIEDINO IN PLASTICA/ *Plastic feet*
	98	020MOR0001	MORSETTO EQUIPOTENZIALE / *Equipotential socket*
	106	30TUBP80006	TUBO PE / *PE pipe*
	107	020ELE0010	ELETTROVALVOLA / *Solenoid valve*
	108	040RAC00001	RACCORDO A GOMITO / *Elbow fitting*
	118	10PROA20SAA033	CERNIERA SUPERIORE / *Top hinge*
	119	10PIAA20SDX101	CERNIERA INFERIORE DX / *Right bottom hinge*
	130	***	CAVO ALIMENTAZIONE / *Power cord*
	134	10VAS034	TEGLIA LIEVITATORE / *Proofer tray*
	152	***	PORTA DX / *Right door*
	153	***	PORTA SX / *Left door*
	154	60MGNTR003	MAGNETE PORTA / *Door magnet*
	158	10FIAA08SDX261	PANNELLO DX (removibile) / *Right panel (removable)*
	162	10PIAA20SSX102	CERNIERA INFERIORE SX / *Left bottom hinge*

*** IL CODICE VARIA A SECONDA DELLA VERSIONE, COMUNICARE NUMERO DI SERIE
PART NUMBER ACCORDING TO UNIT VERSION, PLEASE COMMUNICATE THE SERIAL NUMBER

➔ Parti di ricambio consigliate / *Recommended spare parts*