VIATTO™
COMMERCIAL

Инструкция по эксплуатации

Микроволновая печь P90D23SL-YR



Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед установкой и управлением печи.

Ниже запишите серийный номер печи, указанный на шильдике.
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:_____

СОДЕРЖАНИЕ

Предосторожности для избегания возможного воздействия микроволновой энергии	3
Важные инструкции по технике безопасности технические характеристики	3
Технические характеристики	4
Установка	4
Инструкция по заземлению	4
Радиопомехи	5
Перед обращением в сервисную службу	5
Принципы приготовления в микроволновой печи	5
Рекомендации по выбору посуды	5
Устройство печи	6
Панель управления	7
Инструкция по эксплуатации	8
Чистка и уход	8

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ИЗБЕГАНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Не управляйте печью с открытой дверью, т.к. это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии.

2. Не помещайте какие-либо предметы между передней поверхностью печи и дверью.

3. Не включайте печь, если она повреждена. Убедитесь, что нет повреждений:

- **a.** Двери
- **b.** Петлей и замка
- **c.** Уплотнения двери.

4. Настройку или ремонт печи должен осуществлять только квалифицированный персонал.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Используя электроприбор необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

ВНИМАНИЕ: чтобы уменьшить риск ожогов, ударов током, пожара, следуйте нижеприведенным инструкциям.

1. Перед использованием устройства, внимательно прочитайте данное руководство.
2. Используйте это устройство только по прямому назначению. Не используйте коррозийные химикаты или пары в этом устройстве. Этот тип печи специально предназначен, чтобы нагревать или приготавливать еду. Она не предназначена для индустриального или лабораторного использования. Запрещается включать печь, когда она пуста.
3. Запрещается включать устройство, если электрический шнур или штепсель повреждены и, если оно не работает должным образом. Если шнур поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным агентом или квалифицированным электриком.
4. ВНИМАНИЕ: Ребенку разрешается пользоваться устройством только в том случае, если ему были даны соответствующие инструкции, чтобы он был в состоянии безопасно пользоваться устройством и понимал опасности неправильного использования.
5. ВНИМАНИЕ: Детям запрещается пользоваться устройством в режиме комбинации без присмотра взрослых.
6. Для уменьшения риска возникновения огня необходимо:

Нагревая еду в контейнере из пластмассы или бумаги, проверяйте духовку на возможность воспламенения.

При появлении дыма, выключите печь или отсоедините ее от электрической сети и не открывайте дверь.

Не используйте внутренность печи в целях хранения. Не оставляйте бумажную продукцию, посуду или еду внутри печи.

7. ВНИМАНИЕ: запрещается нагревать жидкости и другие продукты в запечатанных контейнерах, так как они могут взорваться.
8. Микроволновое нагревание напитка может привести к отсроченному вулканическому кипению, поэтому будьте осторожны при извлечении посуды из печи.
9. Запрещается жарить продукты в печи. Горячее масло может нанести повреждения внутренним поверхностям печи.
10. Запрещается разогревать в печи яйца в скорлупе, т.к. они могут взорваться даже после того, как разогревание закончено.
11. Проткните продукты с толстой кожицей (картофель, яблоки. каштаны) пред приготовлением.
12. После разогрева детского питания в бутылочках, необходимо перемешать содержимое и проверить температуру жидкости.
13. Осторожно, посуда может быть очень горячей. Пользуйтесь прихватками, вынимая посуду из печи
14. Используйте подходящую для микроволновых печей посуду.
15. ВНИМАНИЕ: Вся работа по ремонту и замене деталей печи должна проводится квалифицированными специалистами.
16. Это устройство относится ко 2 Группе Класса В оборудования ПНМ (ISM). Определение Группы 2, содержащее ПНМ (промышленное, научное и медицинское) оборудование, в котором радиочастотная энергия преднамеренно произведена и/или используется в форме электромагнитной радиации для обработки материала, и оборудование эрозии искры. К оборудованию класса В относится оборудование, подходящее для использования в домашних условиях.
17. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с уменьшенными физическими, сенсорными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний.
18. Необходимо следить за детьми, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая энергия:	230В ~50 Гц 1400 Вт (Микроволны)
Номинальная выходная мощность:	900 Вт
Рабочая частота:	2450 мГц
Внешние габариты:	281мм(В)×483мм(Ш)×400мм(Г)
Внутренние габариты:	220мм(В)×340мм(Ш)×320мм(Г)
Объем камеры:	23 литра
Равномерность приготовления:	Вращающаяся система
Вес:	~14.1 кг

УСТАНОВКА

1. Удостоверьтесь, что все упаковочные материалы удалены из внутренней части двери.
2. **ВНИМАНИЕ:** Проверьте микроволновую печь на наличие повреждений.
Если повреждения присутствуют, обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.
3. Микроволновая печь должна быть помещена на плоскую, устойчивую поверхность.
4. Не помещайте микроволновую печь в места с повышенной влажностью и температурой.
5. Для правильного функционирования вокруг печи должно быть достаточно свободного пространства: 20 см сверху, 10 см сзади и 5 см с обеих сторон.
6. Не используйте печь, если в стеклянный поднос, направляющая или ось расположены неправильно.
7. Убедитесь, что шнур питания не поврежден и находится не под печью.
8. Розетка должна находится в легкодоступном месте, для немедленного отключения печи в чрезвычайных ситуациях.
9. Запрещается пользоваться микроволновой печью вне помещения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Данное устройство обязательно должно быть заземлено. В комплекте с печью идут провод заземления с розеткой заземления. В случае короткого замыкания заземление уменьшит риск удара током, обеспечивая провод спасения для электрического тока. Рекомендуется, чтобы был установлен отдельный контур, служащий только духовке. Использование высокого напряжения опасно и может привести к пожару или другому несчастному случаю, вызывающему повреждение духовки.
ВНИМАНИЕ! Неправильное использование розеткой заземления может привести к удару электрическим током.
Обратите внимание:
1. Если у Вас возникнут вопросы по заземлению микроволновой печи, обратитесь за инструкцией к квалифицированному персоналу.
2. Ни производитель, ни дилер не несут ответственность за поломку духовки или телесного повреждения, при несоблюдении процедур электрического соединения.
Провода в кабеле имеют следующие цвета и расшифровки:
Зеленый и Желтый = ЗЕМЛЯ
Синий = НЕЙТРАЛЬ
Коричневый = ФАЗА

РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может вызвать помехи при получении радио или ТВ сигнала.
При возникновении помех:
1. Почистите дверь и уплотнительную поверхность печи.
2. Переориентируйте радио или ТВ антенну.
3. Поместите микроволновую печь в другое место.
4. Подключите печь к другому источнику питания, чтобы у печи и радио или ТВ приемника были разные ответвлённые цепи.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ

Если микроволновая печь не работает:
1. Убедитесь, что микроволновая печь подключена к источнику питания. Если печь подключена, выдерните вилку из розетки, подождите 10 секунд, и вставьте вилку в розетку опять.
2. Проверьте, если ли электрический ток в розетке при помощи других приборов.
3. Убедитесь, что панель управления и таймер настроены правильно.
4. Убедитесь, что дверь микроволновой печи плотно закрыта.

ЕСЛИ ПОСЛЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕР МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ НЕ РАБОТАЕТ, ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ НАСТРОИТЬ ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО САМОСТОЯТЕЛЬНО.

ПРИНЦИПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

1. Помещайте толстые куски пищи на края тарелки.
2. Следите за временем приготовления. Если сомневаетесь в количестве времени, требуемого для приготовления, выберете короткий режим приготовления, а затем добавьте нужное количество, если это потребуется.
3. Накрывайте продукты во время приготовления. Это предотвратит разбрызгивание.
4. Переворачивайте продукты во время приготовления, это сократит время приготовления.
Перемешивайте мелкие продукты.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

1. Идеальная посуда для приготовления в микроволновой печи изготовлена из прозрачных материалов. Это позволяет энергии пройти через емкость и разогреть пищу.
2. Микроволные печи не проникают через металл, поэтому запрещается использовать металлическую посуду или тарелки с металлическим покрытием.
3. Запрещается использование продукции из переработанной бумаги, поскольку они могут содержать маленькие металлические фрагменты, которые могут вызвать искры и/или огонь.
4. При приготовлении в микроволновой печи следует отдавать предпочтение круглым и овальным блюдам, а не квадратным и продолговатым, поскольку еда в углах имеет тенденцию перевариваться.

Ниже приведен список, чтобы помочь Вам выбрать правильную посуду.


Можно использовать:	**Нельзя использовать:**
Термостойкое стекло	Нетермостойкое стекло
Термостойкая керамика	Металлические подносы и решетки
Пластиковая посуда, подходящая для использования в микроволновой печи	Алюминиевую фольгу и контейнеры из фольги
Бумага	

УСТРОЙСТВО ПЕЧИ



1. Система блокировки двери
2. Окно
3. Ось
4. Роликовое кольцо
5. Панель управления
6. Волновод
(Запрещается снимать миканитовый лист, закрывающий волновод)
7. Стеклянный поднос.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Панель управления состоит из двух функциональных областей: ручка настройки времени и ручка настройки мощности.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Этот переключатель необходим для выбора нужной мощности.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВРЕМЕНИ

Этот переключатель необходим для выбора нужного времени приготовления.

РЕЖИМ МИКРОВОЛНОВОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для приготовления в микроволновом режиме, печь предоставляет 5 режимов мощности.
Выбор режима осуществляется с помощью поворота ручки по часовой стрелке.

Описание	Мощность, от общей
High	100 %
M.High	88 %
Med	73 %
M.Low	52 %
Defrost	42 %
Low	20 %

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Начало приготовления:
1. Положите продукт в микроволновую печь и закройте дверь.
2. Поверните переключатель мощности в нужный режим.
3. Поверните ручку переключения времени на нужное время.
ВНМАНИЕ: как только нужное время установлено, печь начинает приготовление.
При выборе времени менее 2 минут, поверните ручку сначала в положении более 2 минут, а затем – на нужное время.
ОСТОРОЖНО: ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЙТЕ ТАЙМЕР В ПОЛОЖЕНИЕ НОЛЬ если продукт извлечен из печи раньше положенного времени. Чтобы прервать процесс приготовления, нажмите кнопку открытия двери и откройте дверь.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед очисткой, обязательно выключите печь и выдерните розетку из источника питания.
2. Следите за тем, чтобы внутренние поверхности печи были чистыми. После каждого приготовления протирайте их влажной тряпкой. При сильном загрязнении духовки можно использовать мягкие моющие средства. Избегать использования спреев или других агрессивных чистящих средств.
3. Внешние поверхности также необходимо протирать влажной тряпкой. Следите за тем, чтобы во время чистки вода не попадала в вентиляционные отверстия.
4. Протирайте стекло двери с двух сторон влажной тряпкой. Не используйте абразивные чистящие средства.
5. Следите за тем, чтобы панель управления не становилась мокрой. Протирайте ее влажной, а затем сухой тряпкой. Во время чистки панели управления держите дверь открытой, чтобы избежать непроизвольного включения микроволновой печи.
6. Если появилась испарина на внутренней поверхности двери во время приготовления, просто вытрите ее сухой тряпкой после того, как приготовление закончено. Такое может произойти если микроволновая печь работает в условиях повышенной влажности. Это совершенно нормально.
7. Периодически необходимо мыть стеклянный поднос в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине.
8. Роликовое кольцо и дно микроволновой печи необходимо мыть регулярно во избежание шума. Протирайте дно камеры с помощью мягкого моющего средства. Роликовое кольцо необходимо мыть в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине.
9. Для того, чтобы избавиться от неприятных запахов внутри микроволновой печи, поставьте в печи стакан со смесью воды, лимонного сока и кусочка лимона и включите печь на 5 минут. Тщательно протрите насухо мягкой тканью.
10. При необходимости замены внутренней лампочки в микроволновой печи, обратитесь в специализированный сервисный центр.
11. Необходимо регулярно чистить и мыть микроволновую печь. Несоблюдение чистоты печи может привести к ухудшению качества поверхности, что может отрицательно сказаться на сроке службы устройства и может привести к опасной ситуации.
12. Микроволновая печь после окончания работы должна быть сдана в специальный центр по утилизации бытовой техники.